

COMPAQ

iPAQ POCKET PC ŘADY H3700

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

OZNÁMENÍ:

Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ NEBO TISKOVÉ CHYBY NEBO OPOMINUTÍ V TOMTO DOKUMENTU; DÁLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POSKYTNUTÍ, POSKYTNUTÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU.

Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována ani žádnou formou reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Compaq Computer Corporation.

© 2001 Compaq Computer Corporation

Compaq, logo Compaq a iPAQ jsou obchodní známky společnosti Compaq Information Technologies Group L.L. v USA a v dalších zemích. Microsoft, MS ActiveSync, Windows, Windows NT a logo Windows jsou obchodní známky společnosti Microsoft Corporation. Intel je obchodní známka společnosti Intel Corporation. Názvy všech dalších produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. Společnost Compaq nenese odpovědnost za technické nebo tiskové chyby nebo opominutí v tomto dokumentu. Informace v tomto dokumentu jsou poskytovány "jako takové", bez jakékoliv záruky, a mohou být bez předchozího oznámení změněny. Záruky na produkty Compaq jsou stanoveny ve výslovném prohlášení o omezené záruce přiloženém ke každému produktu. Nic z tohoto dokumentu by nemělo být považováno za dodatečnou záruku.

Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 – Referenční příručka

První vydání, září 2001-11-29

Číslo položky 254574-001

Kde hledat informace

Téma	Zdroje
Informace pro uživatele	Interaktivní uživatelská příručka, nacházející se na CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700
Synchronizace a výměna souborů	Nápověda pro Microsoft ActiveSync na vašem počítači. V nabídce Nápověda klikněte na Microsoft ActiveSync Help
Aktualizace a podrobné technické informace	Soubory "Read Me" umístěné ve složce Microsoft ActiveSync na vašem počítači a v Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700
Připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC k počítači	<i>Začínáme</i>
Informace o možnostech Compaq iPAQ Pocket PC	<i>Informace o příslušenství</i>
Další programy, které mohou být instalovány na vašem Compaq iPAQ Pocket PC	CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 (některé modely)
Informace o záruce a servis	Prohlášení o celosvětové omezené záruce Telefonní čísla pro různé země světa
Informace o produktu	http://www.compaq.com/pocketpc
Aktuální informace o zařízeních používajících systém Windows	http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc
Aktualizace software Compaq	http://www.compaq.com/support

Obsah

Kde hledat informace.....	3
1 První seznámení.....	6
Obsah balení	6
Zaregistrujte se	8
Nastavení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.....	8
Nastavení synchronizace	10
Pohyb v uživatelském rozhraní.....	14
Zadávání informací.....	21
2 Komunikace.....	28
Připojení k počítači	28
Připojení k Internetu nebo k vaší síti	35
Práce s kontakty.....	42
Práce s poštovním programem	46
Záznam zvuku.....	52
Vytváření poznámek.....	55
3 Plánování času	57
Použití obrazovky Today (Dnes).....	57
Použití kalendáře	61
Použití aplikace Tasks (Úkoly).....	67
4 Používání software	70
Práce s aplikací Pocket Word	70
Práce s aplikací Pocket Excel	74
Práce s programem Pocket Streets.....	77
Použití aplikace Microsoft Reader	82
5 Rozšiřující zařízení	88
Práce s jednoslotovým nebo dvouslotovým rozšiřujícím zařízením na PC karty	88
Práce s rozšiřujícím zařízením na karty CompactFlash.....	89
6 Rozšiřování funkcí pomocí karet.....	90
Zobrazení obsahu paměťových karet.....	90
Použití volitelné karty 802.11 pro bezdrátové připojení	91
Použití volitelné modemové karty	91
Použití volitelné karty CompactFlash.....	92
7 Řešení problémů	94
Tipy z kapitoly První seznámení	94
Tipy z kapitoly Komunikace	97
Tipy z kapitoly Plánování času.....	103
Tipy z kapitoly Používání software	104
Tipy z kapitoly Rozšiřující zařízení.....	105
Tipy z kapitoly Rozšiřování funkcí pomocí karet	105
A Regulační oznámení	106
Oznámení Federal Communications Commission	106
Oznámení pro Kanadu	107
Avis Canadien.....	107
Oznámení pro Evropské Společenství.....	107
Oznámení pro Japonsko.....	107
Upozornění pro baterie	108
Oznámení pro leteckou dopravu.....	108
Napájecí kabely	108

B Specifikace hardware	109
Specifikace systému	109
Rozměry a hmotnosti	109
Provozní prostředí	110
C Pravidelná péče a pokyny pro zacházení s baterií	111
Pravidelná péče	111
Pokyny pro práci s baterií	111
Rejstřík	112

Abyste mohli používat váš Compaq iPAQ™ Pocket PC řady H3700 co nejefektivněji, přečtěte si nejprve jak

- zaregistrovat váš Compaq iPAQ Pocket PC
- nastavit váš Compaq iPAQ Pocket PC
- nastavit synchronizaci
- pracovat se zařízením
- zadávat informace

Protože váš Compaq iPAQ Pocket PC používá určité množství energie pro zachování souborů v paměti RAM a pro běh hodin, musíte baterii pravidelně nabíjet. Pokud jste doma nebo v kanceláři, mějte váš Compaq iPAQ Pocket PC vždy zasunut do stojanu nebo připojený do napájecího adaptéru. Nejlepší řešení je, pokud máte váš Compaq iPAQ Pocket PC při práci v kanceláři připojený k vašemu počítači a na cesty si s sebou berete napájecí adaptér.

Před prvním použitím nabíjejte váš Compaq iPAQ Pocket PC alespoň po dobu tří hodin.

UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC je uchovávána v paměti, budete je muset v případě úplného vybití baterie znovu nainstalovat.

Obsah balení

Váš Compaq iPAQ Pocket PC je dodáván s

- příručkou Začínáme
- CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC, na kterém najdete
 - software Microsoft® ActiveSync 3.5
 - další software a aplikace pro vybrané modely
 - podrobnou příručku eBook, kterou si můžete zkopírovat do svého Compaq iPAQ Pocket PC
 - úplnou referenční příručku, kterou si můžete vytisknout
- stojan nebo synchronizační kabel
- napájecí adaptér

Pokud kterákoliv z položek chybí, obraťte se na Zákaznickou podporu na číslech, uvedených v příručce *Celosvětová telefonní čísla*.

Poznejte své zařízení

Přední panel

- 1 Pero: můžete s ním poklepávat, posouvat po obrazovce, nebo psát
- 2 Vypínač
- 3 Kontrolka nabíjení: upozornění / kontrolka nabíjení
- 4 Snímač osvětlení: upravuje podsvícení
- 5 Reproduktor
- 6 Navigační / funkční tlačítko iPAQ 5: pohyb v seznamech, otevírání vybraných položek
- 7 Programovatelná aplikační tlačítka 1-4 (zleva doprava): přechod na aplikace, standardně: tlačítko 1 je Kalendář, tlačítko 2 jsou Kontakty, tlačítko 3 je Pošta, tlačítko 4 jsou Úkoly iPAQ
- 8 Tlačítko pro záznam zvuku
- 9 Mikrofon
- 10 Konektor pro stereo sluchátka
- 11 Infračervený port: výměna informací s dalšími zařízeními pracujícími pod Windows
- 12 Tlačítko pro uvolnění pera: vysune pero

Vrchní panel

- 1 Konektor pro stereo sluchátka
- 2 Infračervený port: výměna informací s dalšími zařízeními pracujícími pod Windows
- 3 Tlačítko pro uvolnění pera: vysune pero
- 4 Pero: můžete s ním poklepávat, posouvat po obrazovce, nebo psát

Spodní panel

- 1 Komunikační port: připojení ke stojanu, USB nebo sériovému kabelu.
- 2 Tlačítko Reset: reset pomocí pera
- 3 Vypínač: vymazání všech informací
- 4 Napájecí konektor: připojení k externímu napájecímu zdroji
- 5 Konektor pro rozšiřující zařízení iPAQ: připojení k volitelnému rozšiřujícímu zařízení

Zaregistrujte se

Pokud vyplníte a odešlete kartu *Registrace** kterou naleznete v krabici s vaším zařízením, nebo pokud vyplníte on-line registrační formulář na adrese <http://www.compaq.com/register>, stanete se registrovanými uživateli zařízení Compaq a budou vám zasílány nejnovější informace o vašem Compaq iPAQ Pocket PC a dále speciální nabídky příslušenství a software pro Compaq iPAQ Pocket PC.

* Není k dispozici ve všech oblastech.

Nastavení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

Pokud chcete váš Compaq iPAQ Pocket PC uvést do provozu, musíte nejprve zapnout baterii. Poté baterii nabijte buď pomocí napájecího zdroje, nebo vložte zařízení do stojanu. Pokud je Compaq iPAQ Pocket PC umístěn ve stojanu, může současně probíhat i synchronizace dat se stolním počítačem.

UPOZORNĚNÍ: Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači.

Protože váš Compaq iPAQ Pocket PC spotřebovává určité množství energie pro uchování obsahu paměti RAM a pro zálohování hodin, je zapotřebí baterii pravidelně nabíjet. Pokud pracujete ve své kanceláři, nechte Compaq iPAQ Pocket PC zasunutý do stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru. Nejlepší je mít Compaq iPAQ Pocket PC při práci v kanceláři propojený s počítačem a na cesty si s sebou brát napájecí adaptér.

Před prvním použitím svůj Compaq iPAQ Pocket PC nabíjejte po dobu tří hodin.

UPOZORNĚNÍ: Některé aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC jsou uchovávány v paměti RAM; pokud dojde k úplnému vybití baterie, budete muset tyto aplikace znovu nainstalovat.

Zapnutí baterie

Než začnete nabíjet váš Compaq iPAQ Pocket PC, musíte nejprve zapnout baterii.

1. Pomocí pera otevřete kryt vypínače naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
2. Přesuňte vypínač do pozice "zapnuto" vlevo
3. Zavřete kryt vypínače.

Nabíjení s pomocí napájecího adaptéru

Váš Compaq iPAQ Pocket PC můžete nabíjet pomocí napájecího adaptéru. Napájecí adaptér můžete použít pro i nabíjení volitelného rozšiřujícího zařízení, které jste si zakoupili. Více informací o rozšiřujících zařízeních naleznete v kapitole Rozšiřující zařízení.

Před prvním použitím svůj Compaq iPAQ Pocket PC nabíjejte po dobu tří hodin.

Standardní adaptér funguje ve všech běžných zásuvkách. Kromě toho si můžete zakoupit i adaptér do auta, který je možné zapojit do běžné 12 voltové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptéry doporučené společností Compaq.

1. Vezměte napájecí adaptér.
2. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
3. Zasuňte konektor napájecího adaptéru do otvoru ve spodní části vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

Nabíjení ve stojanu

Váš Compaq iPAQ Pocket PC můžete nabíjet také ve stojanu. Stojan můžete použít pro

- synchronizaci dat s vaším počítačem
- dobíjení baterie ve volitelném rozšiřujícím zařízení, které jste si zakoupili (například dobíjení baterie v dvouslotovém rozšiřujícím zařízení na PC karty)

Před prvním použitím svůj Compaq iPAQ Pocket PC nabíjejte po dobu tří hodin.

UPOZORNĚNÍ: Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači.

1. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.5
Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky
Postupujte podle pokynů průvodce instalací
Další náповědu získáte, jestliže v průběhu instalace kliknete na tlačítko Help (Nápowěda) aplikace Microsoft ActiveSync 3.5
2. Vezměte stojan
3. Zasuňte konektor napájecího adaptéru do otvoru v zadní části stojanu
4. Připojte buď USB nebo sériový kabel k vašemu počítači.

Pokud máte ve svém počítači nainstalován operační systém Microsoft Windows NT 4.0, musíte použít sériový kabel.

1. Zasuňte spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pevně do stojanu.
Při dobíjení baterie kontrolka nabíjení na vašem Compaq iPAQ Pocket PC bliká.
Jakmile je baterie nabita, kontrolka se rozsvítí natrvalo.
Program Microsoft ActiveSync 3.5 nainstalovaný ve vašem počítači se otevře a rozpozná váš Compaq iPAQ Pocket PC

Nastavení synchronizace

Synchronizace vám umožňuje sdílet informace mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a vaším počítačem nebo serverem. Při prvním propojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC se stolním počítačem byste neměli zapomenout na nastavení synchronizace.

Synchronizace s vaším počítačem

UPOZORNĚNÍ: Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači.

V průběhu instalace

- vytvořte partnerství, která vám umožní synchronizovat informace s více počítači
 - vyberte informace, které chcete s vaším Compaq iPAQ Pocket PC synchronizovat, například kontakty, kalendář, poštu, úkoly, oblíbené položky, soubory, poznámky a AvantGo
1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky
 2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací
Další nápovědu získáte, jestliže v průběhu instalace kliknete na tlačítko Help (Nápověda) aplikace Microsoft ActiveSync 3.5
 3. Vybrané informace budou po dokončení instalace automaticky synchronizovány.

Synchronizace informací

Synchronizace vám umožňuje sdílet informace mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a stolním počítačem. Při prvním propojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC se stolním počítačem byste neměli zapomenout na nastavení synchronizace.

Program Microsoft ActiveSync 3.5 nepřetržitě provádí automatickou synchronizaci s informacemi ve vašem počítači. Kromě toho můžete provést manuální synchronizaci informací ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC kdykoliv, kdy jste připojeni k vašemu počítači.

1. Vložte váš Compaq iPAQ Pocket PC do stojanu, nebo jej připojte kabelem
2. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5
V nabídce Start klikněte na Programy a poté na Microsoft ActiveSync 3.5
3. Klikněte na Sync

Zapnutí obrazovky

Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, zobrazí se několik uvítacích obrazovek. Postupujte podle zobrazených pokynů a

- proveďte nastavení obrazovky
 - naučte se pracovat s perem
 - naučte se používat nabídky
 - zadejte svou časovou zónu
1. Stisknutím vypínače zapněte obrazovku
 2. Postupujte podle pokynů na uvítacích obrazovkách

Změna nastavení podsvícení

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)

2. Klepněte na System (Systém)

3. Klepněte na Backlight (Podsvícení)

4. Zvolte požadovaná nastavení podsvícení.

Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) vyberte, kdy chcete při práci na baterie používat podsvícení

Na záložce External Power (Napájení z externího zdroje) vyberte, kdy chcete používat podsvícení při napájení z externího zdroje

Na záložce Brightness (Jas) vyberte úroveň jasu podsvícení

Tip: Pro úsporu co největšího množství energie posuňte ukazatel na nejnižší úroveň

Tipy

Na obrazovce není nic vidět

1. Ujistěte se, zda je obrazovka zapnutá
Stiskněte vypínač
2. Ujistěte se, že Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k napájecímu adaptéru a ke stojanu
Zapojte napájecí adaptér do zásuvky
Zasuňte konektor adaptéru do stojanu
Zasuňte konektor adaptéru do určeného otvoru naspodu zařízení

Baterie nevydrží nabitá

Pokud Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, nechte jej vždy zasunutý do stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru

V nastavení podsvícení přesuňte ukazatel na nejnižší úroveň, čímž ušetříte více energie.

Kontrolka nabíjení neblinká, přestože je Compaq iPAQ Pocket PC zasunut do stojanu

1. Ujistěte se, zda je stojan připojen k napájecímu adaptéru
2. Přesvědčte se, zda je spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pevně zasunuta do stojanu
3. Vyzkoušejte, zda není zařízení plně nabito. V takovém případě kontrolka nabíjení neblinká..
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
Klepněte na System (Systém)
Klepněte na Power (Napájení)

Podsvícení neustále zhasíná

Podsvícení se zhasíná kvůli úspoře energie

Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) změňte dobu, po kterou zůstává podsvícení aktivní a zvolte možnost, že po dotyku perem nebo po stisku tlačítka se má podsvícení rozsvítit.

Můj Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje, nebo aplikace neodpovídá

Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

1. Zasuňte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části Compaq iPAQ Pocket PC
2. Stiskněte tlačítko na dobu jedné sekundy

Zapomněl(a) jsem své heslo

Proveďte tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat, které do svého Compaq iPAQ Pocket PC nainstalujete, je uložena v paměti, budete je muset po provedení tvrdého resetu znovu nainstalovat.

1. Pomocí pera otevřete kryt vypínače naspodu vašeho Compaq iPAQ
2. Přesuňte vypínač do pozice "vypnuto" vpravo
3. Počkejte přibližně 1 minutu
4. Posuňte vypínač do pozice "zapnuto" vlevo
5. Zavřete kryt vypínače
6. Pro opětovnou aktivaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC vložte pero do otvoru tlačítka reset a toto tlačítko na jednu vteřinu stiskněte, nebo připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC k napájecímu adaptéru.

Pohyb v uživatelském rozhraní

V uživatelském rozhraní Compaq iPAQ Pocket PC se můžete pohybovat třemi způsoby:

- klepnutím perem
- klepnutím a podržením pera
- stiskem tlačítek aplikací

Klepnutím na obrazovku špičkou pera můžete otevírat aplikace a provádět výběr.

Například klepnutím na nabídku Start se zobrazí seznam dostupných aplikací.

Klepnutím a podržením pera na určitém místě obrazovky se zobrazí rozvinovací nabídka.

Stiskem aplikačního tlačítka na předním panel rychle zapnete obrazovku a otevřete kalendář, kontakty, nebo můžete nahrát zvukový záznam.

Nastavení obrazovky

Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, systém vás provede procesem nastavení. Nastavení obrazovky proveďte pokaždé, pokud

- Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje přesně na klepnutí perem
- provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na System
3. Klepněte na ikonu Screen (Obrazovka)
4. Klepnutím na tlačítko Align Screen (Nastavit obrazovku) zahájíte proces nastavení.
5. Klepnutím na každý z křížků provedete nastavení obrazovky.
Klepání na jednotlivé křížky věnujte velkou pozornost.
6. Klepněte na OK.

Otevírání aplikací

Každá aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC je přístupná přes pouhá dvě klepnutí perem na obrazovku. Všechny aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC můžete otevírat z nabídky Start.

Tip: Kteroukoliv aplikaci můžete otevírat tak, že jí přiřadíte vybrané aplikační tlačítko.

1. Klepněte na tlačítko Start, nebo na logo Microsoft v levém horním rohu obrazovky (v řádkové nabídce). Otevře se nabídka Start.

Jinak klepněte na název aplikace v řádkové nabídce, čímž otevřete nabídku start.

2. Klepněte na Programs (Programy); zobrazí se seznam aplikací nainstalovaných ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC
3. Klepněte na název nebo ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Minimalizace aplikací

V aplikaci, kterou chcete minimalizovat, klepněte na x.

Zavírání aplikací

Aplikace by se měly zavírat automaticky při spuštění nových aplikací. Nicméně, pokud váš Compaq iPAQ Pocket PC pracuje pomalu, zavřete aplikace ručně.

1. Z nabídky Start vyberte Settings (Nastavení)
2. Klepněte na System (Systém)
3. Klepněte na Memory (Paměť)
4. Klepněte na Running Programs (Spuštěné programy)
5. Klepnutím na Stop All (Zastavit všechny) zavřete všechny aplikace
Jinak vyberte požadovanou aplikaci a klepněte na Stop

Nastavení času pro domovskou zemi

Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, budete mimo jiné požádáni o nastavení času. Čas budete muset znovu nastavit také v případech, pokud

- dojde k úplnému vybití baterie
- provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

Tip: Čas nastavíte, pokud na obrazovce Today (Dnes) klepnete na ikonu hodin.

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení).

2. Klepněte na System (Systém)

3. Klepněte na Clock (Hodiny)
4. Klepněte na Home (Domovská země)
5. Klepněte na šipku u časové zóny a vyberte vaši lokalitu a časovou zónu

6. Klepněte na hodiny, minuty nebo sekundy a zadejte čas, který chcete nastavit.
7. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů nastavte čas.

- Čas můžete nastavit také tak, že posunete ručičky hodin perem.
8. Klepnutím na AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne) nastavíte požadovanou hodnotu
9. Klepněte na OK
10. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení hodin.

Nastavení času pro navštívené místo

Můžete nastavit čas pro navštívené místo.

Tip: Čas můžete nastavit klepnutím na ikonu hodin na obrazovce Today (Dnes)

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na System (Systém)

3. Klepněte na Clock (Hodiny)
4. Klepněte na Visiting (Navštívená země)
5. Klepněte na šipku u časové zóny a vyberte vaši lokalitu a časovou zónu
6. Klepněte na hodiny, minuty nebo sekundy a zadejte čas, který chcete nastavit.
7. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů nastavte čas.

Čas můžete nastavit také tak, že posunete ručičky hodin perem.

8. Klepnutím na AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne) nastavíte požadovanou hodnotu
9. Klepněte na OK
10. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení hodin.

Nastavení data

Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, budete mimo jiné požádáni o nastavení data. Datum budete muset znovu nastavit také v případech, pokud

- dojde k úplnému vybití baterie
- provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

Tip: Datum nastavíte, pokud na obrazovce Today (Dnes) klepnete na ikonu hodin.

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení).
2. Klepněte na System (Systém)
3. Klepněte na Clock (Hodiny)
4. Klepnutím na šipku u data zobrazíte kalendář.
5. Klepnutím na šipky vlevo nebo vpravo se v kalendáři posunete vpřed nebo zpět.
6. Klepnutím na den vyberete požadované datum.

7. Klepněte na OK
8. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení data.

Nastavení aplikačních tlačítek

Stiskem aplikačních tlačítek na předním panelu můžete rychle otevřít kalendář, kontakty, nebo nahrát zvukový záznam.

Tlačítka na předním panelu můžete nastavit tak, aby otevírala jiné aplikace.

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
 2. Klepněte na Buttons (Tlačítka)
 3. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit
 4. Klepnutím na šipku u jednotlivých tlačítek zobrazíte seznam aplikací.
-
5. Klepněte na požadovanou aplikaci
 6. Klepnutím na OK přiřadíte aplikaci tlačítku.

Tipy

Chci obnovit implicitní nastavení aplikačních tlačítek

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na Buttons (Tlačítka)
3. Klepněte na Restore Defaults (Obnovit implicitní hodnoty) "
4. Klepněte na OK

Zadávání informací

Písmena, symboly a číslice můžete na obrazovce vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zadávat

- klepnutím na klávesnici
- napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznávání písma
- napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznávání textu
- napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznávání bloku
- kreslením a psaním pomocí pera

Klávesnici, rozpoznávání písma, rozpoznávání textu i rozpoznávání bloku můžete použít v jakékoliv aplikaci. Perem můžete na obrazovku kreslit a psát nejen v aplikaci Notes (Poznámky), ale také na jakékoliv záložce s poznámkami v aplikacích Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty) a Tasks (Úkoly).

Všimněte si, že při psaní na klávesnici i rukou vám Compaq iPAQ Pocket PC v bloku nad klávesnicí, rozpoznáváním písma i rozpoznáváním bloků nabízí vhodná slova; slova nejsou nabízena pouze při rozpoznávání textu. Můžete nastavit, kdy se mají tyto nabídky zobrazit (například můžete rozhodnout, kolik písmen musíte zadat předtím, než aplikace pro rozpoznávání písma nabídne slova) a kolik slov může být najednou nabídnuto.

Změna nastavení nabídky slov

Můžete nastavit

- zda mají být slova nabízena
 - počet písmen, který musíte zadat předtím, než je zobrazena nabídka slov
 - počet nabízených slov
1. Z nabídky Start vyberte Settings (Nastavení)
 2. Klepněte na Input (Vstup)
 3. Klepněte na Word Completion (Dokončování slov)

4. Klepnutím na šipku dolů změníte počet písmen potřebných pro nabídku slov
5. Klepnutím na šipku dolů změníte počet nabízených slov
6. Klepnutím na uvedené políčko nabídku slov zrušíte.
7. Klepnutím na OK změny uložíte.

Psaní na softwarové klávesnici

Psaný text můžete zadávat přímo na obrazovce klepáním na písmena, čísla a symboly na klávesnici.

Tip: Pokud chcete zobrazit symboly, klepněte na 123 nebo na klávesu Shift.

1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu
2. Klepnutím na Keyboard (Klávesnice) se na displeji zobrazí klávesnice
3. Klepnutím na písmeno, symbol nebo číslo můžete zadávat informace.

Psaní pomocí pera a rozpoznávání písma

Písmena, čísla a symboly můžete na obrazovku psát perem a pomocí rozpoznávání písma je převádět na strojopisný text. Slova a věty můžete vytvářet psaním velkých písmen (ABC), malých písmen (abc) a symbolů (123) ve vyhrazených oblastech.

1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.
2. Klepnutím na rozpoznávání písma zobrazíte oblast pro psaní.
3. Aby rozpoznávání písma fungovalo správně, pište písmena a symboly mezi čárkovanou čáru a základní čáru.

Pokud napíšete znak v prostoru s označením ABC, bude tento znak zobrazen jako velké písmeno.

Pokud napíšete znak v prostoru s označením abc, bude tento znak zobrazen jako malé písmeno.

Pokud napíšete číslo nebo symbol v prostoru s označením 123, bude tento znak zobrazen jako symbol.

4. Znaky napsané na obrazovce budou převedeny na text.

Psaní pomocí pera a rozpoznávání textu

Slova, písmena, čísla a symboly můžete psát kdekoli na obrazovce, pokud použijete pero a rozpoznávání textu.

1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.
2. Klepněte na Transcriber (Rozpoznávání textu)

3. Nyní můžete psát na jakékoliv místo na obrazovce
4. Vše co napíšete na obrazovku bude převedeno na text.

Psaní pomocí pera a rozpoznávání bloku

Písmena, čísla a symboly můžete psát pomocí pera a rozpoznávání bloku. Slova a věty můžete vytvářet psaním znaků a čísel do určených oblastí.

1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.
2. Klepněte na Block Recognizer (Rozpoznávání bloku)
3. Do určené oblasti napište slovo, písmeno nebo symbol
Pokud chcete psát text, napište písmeno do oblasti označené abc
Pokud chcete napsat číslo nebo symbol, pište do oblasti označené 123

4. Vše co napíšete na obrazovku bude převedeno na text.

Kreslení a psaní na obrazovce

Perem můžete na obrazovce kreslit a psát stejně jako na papíře. K tomu slouží aplikace Notes (Poznámky), nebo záložka Notes (Poznámky) v aplikacích

- Kalendář
- Kontakty
- Úkoly

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky).

2. Klepněte na New (Nová).

Nebo klepněte na záložku Notes (Poznámky) v kalendáři, v kontaktech nebo v úkolech a poté klepněte na ikonu pera.

3. Nyní můžete na obrazovku kreslit a psát.
4. Klepnutím na ikonu pera činnost ukončíte

5. Klepněte na OK

Převod písma na text

Pokud píšete perem v aplikaci Notes (Poznámky) nebo na záložce Notes (Poznámky) v kalendáři, kontaktech a nebo v úkolech, můžete vaše písmo převést na text.

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky).
V kalendáři, kontaktech nebo úkolech klepněte na Notes (Poznámky).
2. Klepnutím otevřete poznámku
3. Zvýrazněte slova, která chcete převést na text.

4. Klepnutím na Tools (Nástroje) zobrazíte nabídku.
5. Klepnutím na Recognize (Rozpoznat) převedete písmo na text.
Pokud pro převedení na text vyberete více než jedno slovo a pokud se nepodaří některé ze slov rozpoznat, všechna ostatní slova budou na text převedena.
Nerozpoznané slovo zůstane psané rukou.
6. Klepněte na OK

Tipy

Chci odeslat e-mail, ale nemohu nalézt symbol @

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.
2. Klepnutím na klávesnici zobrazíte klávesnici na displeji.
3. Klepněte na klávesu Shift.
4. Nastavte kurzor na požadované místo v e-mailové adrese a klepněte na znak @.

Nemohu dosáhnout toho, aby Rozpoznávání písma určilo správný znak

1. Ujistěte se, zda znak zapisujete ve správné oblasti (například ABC, abc, nebo 123)
2. Při psaní nezvedejte pero z displeje.
Vždy, když to bude možné, pište písmena nepřerušovaným pohybem.

Napsaný text nebyl správně převeden. Existují nějaké jiné možnosti?

1. Vyberte napsaná slova.
2. Klepněte na Tools (Nástroje)
3. Klepnutím na Alternates (Alternativy) zobrazíte seznam slov
4. Klikněte na požadovanou alternativu.
Pokud nejsou alternativy správné, můžete napsat slovo znovu.
5. Klepněte na OK

Aplikace nedokáže rozpoznat mé písmo

1. Pište písmena blíž k sobě.
2. Mezi slovy dělejte větší mezery.
3. Zvětšete měřítko pro zlepšení rozpoznávání znaků.
4. Používejte stránku s řádky
5. Pište čitelně a snažte se dodržovat řádky.

Chci změnit slova napsaná pomocí klávesnice a/nebo pomocí rozpoznávání písma

1. Vyberte slovo, které jste zadal(a) nebo napsal(a)
2. Přepište jej novým slovem.
Můžete také klepnout a podržet pero na vybraném textu – tím se zobrazí nabídka s možnostmi cut (vystříhnout), copy (kopírovat), paste (vložit) a clear (vymazat).

Váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 vám umožňuje komunikovat řadou různých způsobů:

- připojit se k počítači
- připojit se k internetu nebo k vaší síti
- vytvářet a organizovat kontakty
- pracovat s e-mailovou schránkou
- nahrávat zprávy přes mikrofon
- pořizovat poznámky

Připojení k počítači

Váš Compaq iPAQ Pocket PC můžete připojit k počítači pomocí programu Microsoft ActiveSync 3.5, a to buď přes USB, přes sériový kabel, s pomocí stojanu, nebo přes infračervený port.

S Microsoft ActiveSync 3.5 můžete

- manuálně nebo automaticky synchronizovat informace s aplikacemi ve vašem počítači
- synchronizovat informace na vašem serveru v době, kdy jste připojeni k počítači
- přesouvat soubory do a z počítače
- instalovat aplikace do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
- zálohovat a obnovovat informace pomocí utility pro zálohování / obnovu obsažené v Microsoft ActiveSync 3.5

Synchronizace s vaším počítačem

UPOZORNĚNÍ: Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači.

V průběhu instalace můžete

- vytvářet partnerství, která vám umožní synchronizovat informace s více počítači
- vybírat informace, které chcete synchronizovat s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, například kontakty, kalendář, e-mailovou schránku, úkoly, oblíbené položky, soubory, poznámky a AvantGo.

Tip: Pokud jste vybrali soubory pro synchronizaci, přetáhněte je ze složek ve vašem počítači do složky Pocket PC My Documents na vašem stolním počítači. Při synchronizaci budou tyto soubory přeneseny do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.

2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací
Více informací získáte po stisku tlačítka Help (Nápověda) v průběhu instalace Microsoft ActiveSync 3.5.
3. Po dokončení instalace budou vybrané informace automaticky synchronizovány.

Synchronizace informací s vaším serverem

Synchronizace vám umožňuje sdílet informace mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a vaším serverem.

1. V nabídce Start klepněte na ActiveSync
2. Klepněte na Tools (Nástroje)
3. Klepněte na Options (Možnosti)
4. Klepněte na Server
5. Klepněte na informace, které mají být synchronizovány se serverem

Pokud jste nastavili synchronizaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC s počítačem, budete dotázáni, zda chcete uchovávat duplicitní data po synchronizaci se serverem. Vyberte, zda chcete stávající data vymazat nebo uchovat a klepněte na OK.

6. Klepnutím na Settings (Nastavení) změňte nastavení synchronizace vašich informací a klepněte na OK.
7. Zadejte název serveru
8. Klepněte na Advanced (Další možnosti)
9. Vyberte vaši síť a zadejte své uživatelské jméno, heslo a doménu.
10. Klepnutím na OK uložte možnosti připojení.
11. Klepnutím na OK se vrátíte na ActiveSync

Synchronizace informací pomocí infračerveného spojení

Po nastavení spojení přes USB nebo sériový kabel a stojan můžete váš Compaq iPAQ Pocket PC a stolní počítač synchronizovat pomocí infračerveného spojení (pokud je váš stolní počítač vybaven infračerveným portem, nebo infračerveným USB adaptérem). Infračervené spojení funguje pouze u počítačů, na kterých je nainstalován některý z následujících operačních systémů: Windows® 98, ME, nebo 2000.

1. Proveďte synchronizaci vašeho počítače pomocí USB nebo sériového kabelu a stojanu
2. Podle pokynů výrobce vašeho počítače nainstalujte a nastavte infračervený port.
3. Položte Compaq iPAQ Pocket PC a infračervený port tak, aby mezi nimi nebyly žádné překážky a aby jejich vzdálenost nepřesahovala 30 cm
4. V nabídce Start klepněte na ActiveSync
5. Klepněte na Tools (Nástroje)
6. Klepněte na Connect via IR (Připojit přes infračervený port)
7. Na vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5
8. V nabídce File (Soubor) Vyberte Connection Settings (Nastavení spojení)
9. Klikněte na Allow serial cable or infrared connection to this COM port (Umožnit pro tento COM port infračervené spojení nebo spojení sériovým kabelem).
10. Klikněte na šipku mířící dolů a vyberte Infrared Port (IR) (Infračervený port)
11. Spojení ukončíte tak, že od sebe zařízení oddálíte.

Změna nastavení synchronizace

V nastavení synchronizace pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 můžete změnit

- kdy se má váš Compaq iPAQ Pocket PC synchronizovat se stolním počítačem
- kdy se má váš Compaq iPAQ Pocket PC synchronizovat se serverem
- typ spojení mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a stolním počítačem (například sériový port, USB, nebo infračervené spojení)
- výběr souborů a informací, které mají být s počítačem synchronizovány
- výběr souborů a informací, které nechcete synchronizovat s vaším počítačem (například přílohy e-mailových zpráv)
- nastavení, jakým způsobem mají být řešeny konflikty mezi informacemi ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC a informacemi ve stolním počítači

1. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5
2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Options (Možnosti)
Na záložce Sync Options (Možnosti synchronizace) vyberte soubory a informace, které chcete synchronizovat s vaším počítačem
Na záložce Sync Mode (Režim synchronizace) vyberte, kdy má být váš Compaq iPAQ Pocket PC synchronizován s vaším počítačem
Na záložce Rules (Pravidla) určete, jakým způsobem mají být řešeny konflikty mezi informacemi na vašem Compaq iPAQ Pocket PC a informacemi ve stolním počítači.
3. V nabídce File (Soubor) klikněte na Connection Settings (Nastavení spojení)
Vyberte typ spojení, které budete používat pro propojení Compaq iPAQ Pocket PC se stolním počítačem.

Přesun souborů do a z vašeho počítače

Pokud jste nenastavili synchronizaci souborů, můžete soubory do a z vašeho počítače přesouvat pomocí příkazu Explore (Prozkoumat) v aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5 a pomocí aplikace Explorer (Průzkumník) ve Windows.

Tip: Důležité informace přesuňte do složky iPAQ File Store v aplikaci File Explorer (Průzkumník souborů) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Informace v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

UPOZORNĚNÍ: Aby aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC byly schopny nalézt vaše soubory, přesuňte je přímo do složky My Documents, nebo do podsložky umístěné ve složce My Documents.

1. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5.
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5.
2. Klikněte na Explore (Prozkoumat).
3. Dvojitým kliknutím otevřete My Pocket computer.

4. Pravým tlačítkem klikněte na nabídku Start a vyberte Explore.
5. Nyní můžete přesouvat (přetáhnout a pustit) soubory mezi My Pocket computer a Průzkumníkem ve Windows.
Aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 v případě potřeby provede konverzi souborů tak, aby mohly být tyto soubory otevřeny v aplikacích Pocket Office.

Instalace aplikací do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

Aplikace do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC můžete instalovat z

- vašeho počítače pomocí Microsoft ActiveSync 3.5
- vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, pokud má aplikace příponu .cab
- vašeho Compaq iPAQ Pocket PC nebo z počítače tak, že zkopírujete soubor aplikace s příponou.exe nebo .cef

Tip: Při instalaci aplikací věnujte pozornost tomu, abyste instalovali správnou verzi pro Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Důležité aplikace nainstalujte do složky iPAQ File Store, který naleznete v aplikaci File Explorer (Průzkumník souborů) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Aplikace v iPAQ File Store jsou ukládány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

1. Při instalaci aplikací z vašeho počítače postupujte podle pokynů průvodce instalací.
2. Klepněte na soubor aplikace v programu File Explorer (Průzkumník souborů) a při instalaci aplikací ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC postupujte podle pokynů průvodce instalací.
V nabídce Start klepněte na Programs (Programy) (Programy) a na File Explorer (Průzkumník souborů). Tím otevřete program File Explorer (Průzkumník souborů).

3. Při instalaci aplikací z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC nebo ze stopního počítače přesuňte nebo zkopírujte soubor aplikace do složky Programs (Programy) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC.
4. Pokud vaše aplikace nefunguje, vložte pero do otvoru tlačítka reset na spodní straně vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.
5. Podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy.

Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5

Informace z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC můžete zálohovat ve stolním počítači a v případě potřeby provést jejich obnovu v Compaq iPAQ Pocket PC. Při pravidelném zálohování informací se sníží možnost ztráty vašich dat. Při obnově informací jsou všechny informace v Compaq iPAQ Pocket PC nahrazeny informacemi uloženými v záložní kopii.

UPOZORNĚNÍ: Před provedením obnovy informací zavřete všechny informace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC.

1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k vašemu počítači
2. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5
3. V nabídce Tools klikněte na Backup/Restore (Zálohování/Obnova)
4. Klikněte na záložku Backup or Restore a vyberte požadovaná nastavení
5. Klikněte na Backup Now (Zálohovat) nebo Restore Now (Provést obnovu)

Tipy:***Připojení k počítači pomocí kabelu nebo stojanu se nedaří***

1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen ke stolnímu počítači.
2. Ověřte, zda je obrazovka vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zapnuta.
3. Pokud používáte modem nebo síťovou kartu, vyjměte je z Compaq iPAQ Pocket PC.
4. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je nastaven pro propojení kabelem.
5. Ujistěte se, zda nejsou aktivní jiná připojení.
V nabídce Start klepněte na Today (Dnes).

Klepněte na ikonu připojení a na Disconnect (Odpojit).

6. Ujistěte se, že kabel je správně zapojen.
7. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je správně zasunut do stojanu.
8. Pokud používáte sériový kabel, ujistěte se, zda je zasunut do COM portu

9. Pokud používáte USB kabel, ujistěte se, zda je ve stolním počítači nainstalován operační systém Windows 98, ME, nebo 2000 a že na svém počítači máte nainstalován program Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší.
Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší si můžete stáhnout z internetových stránek společnosti Microsoft na adrese <http://www.microsoft.com/pocketpc>
10. Nezapomeňte nainstalovat program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než k počítači připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC.
Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači. Pokud Compaq iPAQ Pocket PC připojíte před instalací Microsoft ActiveSync 3.5, ovladač vašeho zařízení nebude nainstalován a váš Compaq iPAQ Pocket PC nebude rozpoznán.

Připojil(a) jsem svůj Compaq iPAQ Pocket PC před instalací Microsoft ActiveSync 3.5

1. Odpojte USB nebo sériový kabel od počítače
2. Pokud máte nainstalován operační systém Windows® 98, 2000, nebo NT 4.0, odinstalujte záznam USB nebo sériového zařízení
V nabídce Start klikněte na Settings (Nastavení)
V Control Panel (Ovládacím panelu) klikněte na System (Systém) a automaticky se otevře Device Manager (Správce zařízení)
Vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Remove (Odebrat).
Ve Windows® 2000 vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Uninstall (Odinstalovat).
3. Restartujte počítač a nechte jej detekovat záznam USB zařízení
4. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.5
Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Synchronizace s vaším počítačem
5. Znovu připojte Compaq iPAQ Pocket PC

Microsoft ActiveSync 3.5 nedokáže při synchronizaci nalézt můj Compaq iPAQ Pocket PC

1. Ověřte správné zapojení
2. Zkontrolujte, zda je zapnuta obrazovka
3. Ujistěte se, zda je baterie nabitá
4. Vyjměte Compaq iPAQ Pocket PC ze stojanu nebo ho odpojte kabel, stiskněte vypínač a vraťte jej zpět do stojanu nebo připojte kabel.
5. Vložte pero do otvoru tlačítka reset a na 1 vteřinu tlačítko stiskněte.

Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC

1. Zazálohujte všechny informace.
Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.
2. Jednu záložní kopii si vezměte s sebou na paměťové kartě CompactFlash.
3. Odpojte všechna externí zařízení.

4. Vezměte si s sebou napájecí adaptér.
5. Mějte Compaq iPAQ Pocket PC uložený v ochranném pouzdře a noste jej v příručním zavazadle.
6. Věnujte pozornost bezpečnostním zařízením na letištích.
7. Zeptejte se, zda můžete váš Compaq iPAQ Pocket PC v letadle použít.

Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC do zahraničí

1. Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci *Chci cestovat se svým Compaq iPAQ Pocket PC*
2. Dodržujte celní předpisy
3. Ověřte si, že máte s sebou modem, kabel a adaptér na zásuvky používané v cílové zemi.

Chci odeslat můj Compaq iPAQ Pocket PC do opravy

4. Zazálohujte všechny informace.
Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.
5. Pomocí pera otevřete kryt vypínače naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.
6. Přesuňte vypínač do pozice "vypnuto" vpravo.
7. Počkejte přibližně 1 minutu.
8. Přesuňte vypínač do pozice "zapnuto" vlevo.
9. Zavřete kryt vypínače.

UPOZORNĚNÍ: Pokud provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ztratíte všechny uložené informace.

Tip: Informace v iPAQ File Store jsou uchovávány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

10. Odpojte všechna externí zařízení.
11. Vložte váš Compaq iPAQ Pocket PC a všechna externí zařízení do ochranných obalů.

Připojení k Internetu nebo k vaší síti

Pokud chcete přijímat a odesílat e-mailové zprávy pomocí vestavěného poštovního programu a pokud chcete prohlížet webové stránky v aplikaci Pocket Internet Explorer, musíte nejprve nastavit připojení pomocí modemu nebo Ethernet/LAN karty. Spojení je vytvořeno pokud dáte odeslat nebo přijmout e-mail nebo pokud zadáte adresu webových stránek, které si chcete prohlédnout. Pokud chcete systém odpojit, vyjměte kartu z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

Nastavení telefonického připojení přes modem

Pro připojení k internetu pomocí modemové karty potřebujete telefonní linku, poskytovatele telefonického připojení k internetu a doplňkové jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty nebo rozšiřující zařízení na CompactFlash (CF) karty.

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením telefonického připojení vložte do zařízení modemovou kartu.

1. Vložte modemovou kartu do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty nebo do rozšiřujícího zařízení na karty CompactFlash (CF)
Váš Compaq iPAQ Pocket PC je vybaven ovladači pro většinu nejčastěji používaných modemových karet, takže systém by měl vaši kartu rozpoznat.
Pokud vaše modemová karta není rozpoznána, postupujte při instalaci ovladače modemu do vašeho zařízení podle pokynů výrobce karty.
2. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení).
3. Klepněte na záložku Connections (Připojení).
4. Klepněte na ikonu Connections (Připojení).
5. Klepněte na Internet Settings (Nastavení internetu).
6. Klepněte na Modify (Upravit).
7. Klepněte na New (Nové).
8. Zadejte název připojení, vyberte typ modemu a zvolte správnou přenosovou rychlost modemu.

9. Pokud potřebujete zadat nastavení TCP/IP, klepněte na Advanced (Pokročilé nastavení) a klepněte na TCP/iPAQ.
10. Vyberte Use specific IP address (Použít konkrétní IP adresu).
11. Zadejte svou IP adresu
12. Klepněte na OK
13. Klepněte na Next (Další)
14. Zadejte telefonní číslo přípojného bodu vašeho poskytovatele připojení k internetu a klepněte na Next (Další)
15. Klepnutím na Finish (Dokončit) nastavíte telefonické připojení.

Nastavení připojení s využitím Ethernetové/LAN karty

Pro připojení k internetu nebo k vaší síti prostřednictvím Ethernet/LAN karty potřebujete

- počítač se síťovou kartou
- počítač s nastaveným TCP/IP a Client for Microsoft Networks (Klient sítě Microsoft)
- Ethernetový hub nebo křížený kabel pro připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
- jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty nebo rozšiřující zařízení na CompactFlash (CF) karty

1. Vložte Ethernet/LAN kartu do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
Pokud je není Ethernet/LAN karta rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce karty a nainstalujte potřebný ovladač.
2. Pokud používáte DHCP server, mělo by být nastavení sítě provedeno automaticky.

3. Pokud DHCP server nepoužíváte, zadejte nastavení sítě ručně.
V nabídce start klepněte na Settings (Nastavení)
Klepněte na záložku Connections (Připojení) a klepněte na Network Adapters (Síťové adaptéry)

Klepněte na název ovladače vaší karty a klepněte na Properties (Vlastnosti)
Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru

Klepnutím na OK uložíte informace o serveru.
Klepnutím na OK uložíte nastavení sítě.

Synchronizace odkazů na Webové stránky

Odkazy na webové stránky ze seznamu Favorites (Oblíbené položky) ve vašem počítači můžete synchronizovat a používat ve vašem počítači off-line s aplikací Pocket Internet Explorer.

1. V nabídce Start ve vašem počítači klikněte na Programs (Programy)
2. Klikněte na Internet Explorer
3. Kliknutím na Favorites (Oblíbené položky) zobrazíte seznam odkazů na vaše oblíbené webové stránky.
4. Pokud chcete uložit odkaz na webovou stránku do Mobile Favorites (Mobilní oblíbené položky), otevřete webovou stránku a klikněte na Create Mobile Favorite (Vytvořit mobilní oblíbenou položku).
Pokud jste vybrali oblíbenou položku jako informaci pro synchronizaci a pokud jste právě připojeni, zahájí program Microsoft ActiveSync 3.5 synchronizaci s vaším Compaq iPAQ Pocket PC ihned po přidání odkazu do Mobile Favorites (Mobilních oblíbených položek).
5. Při manuální synchronizaci vašich oblíbených položek postupujte podle pokynů uvedených v odstavci Synchronizace informací

Prohlížení webových stránek

S aplikací Pocket Internet Explorer a s připojením na internet můžete na svém Compaq iPAQ Pocket PC prohlížet webové stránky. Do adresového řádku zadejte adresu URL, nebo vyberte adresu požadované stránky ze seznamu oblíbených položek.

UPOZORNĚNÍ: Webové stránky používající HTML 4.0, DHTML, animované GIF obrázky a Java applety nemusí v Pocket Internet Explorer fungovat správně.

1. V nabídce Start klepněte na Internet Explorer
2. Pokud chcete otevřít stránku, kterou máte uloženou mezi oblíbenými položkami, klepněte na ikonu Favorites (Oblíbené položky) a na adresu požadované stránky.

Tip: Pokud chcete zobrazit adresový řádek, klepněte na View (Zobrazit) a na Address Bar (Adresový řádek).

V jiném případě zadejte adresu webových stránek do adresového řádku a klepněte na Go (Přejít na...)

Tipy

Nemohu se připojit k síti

1. Ujistěte se, že máte kompatibilní Ethernet/LAN kartu.
2. Ověřte, zda máte k dispozici DHCP server.
3. Ujistěte se, zda jste zadali potřebné informace o serveru.
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení).
Klepněte na Connections (Připojení) a poté na Network Adapters (Síťové adaptéry).

Klepněte na název ovladače vaší Ethernetové karty a klepněte na Properties (Vlastnosti).

Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru.

Klepnutím na OK uložte informace o serveru.

4. Zjistěte, zda není síť přetížená.
Počkejte několik minut a pokuste se o připojení znovu.
5. Ověřte, zda jsou pro vaši kartu nainstalovány správné ovladače.
6. Zkontrolujte, zda jste správně zadali uživatelské jméno a heslo.
7. Ověřte dostupnost sítě.
Pokuste se o připojení z jiného počítače.

8. Změňte název zařízení
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
Klepněte na System (Systém) a na About (Další informace)
Klepněte na Device ID (ID zařízení)
Zadejte nový název pro zařízení
Klepněte na OK

Nainstaloval(a) jsem ovladač, avšak ovladač nebyl rozpoznán

1. Vyjměte kartu.
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
3. Stiskněte tlačítko na dobu 1 sekundy.

Nechci, aby můj Compaq iPAQ Pocket PC tak často synchronizoval kanály AvantGo

1. Přihlašte se na svůj účet na internetových stránkách AvantGo.
Přejděte na <http://www.avantgo.com>
2. Klikněte na každý z vámi vybraných kanálů a klikněte na Properties (Vlastnosti)
3. Změňte nastavení obnovování kanálu
4. Uložte nastavení kanálu.

Práce s kontakty

V aplikaci Contacts (Kontakty) můžete zadávat a prohlížet informace o přátelích, členech rodiny nebo obchodních partnerech.

Při práci s Kontakty můžete:

- vytvořit kontakt
- prohlížet a upravovat kontakt
- třídit kontakty do kategorií
- vymazat kontakt

Tip: Pro rychlý přechod na aplikaci Kontakty stiskněte aplikační tlačítko Kontakty.

Vytvoření kontaktu

Tip: Vytvoření kontaktu z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty).
2. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový kontakt
3. Klepněte na kteroukoliv z položek a zadejte příslušné informace
Další pole zobrazíte, jestliže budete posuvníkem pohybovat směrem dolů.
4. Klepněte na šipku dolů, která se nachází vedle jednotlivých položek a zadejte další podrobnosti k dané položce.

Pokud klepnete například na šipku u položky Name (Jméno), můžete zadat titul, jméno, druhé jméno, příjmení a titul za jménem.

Zadávání detailů ukončíte klepnutím kamkoliv mimo rámeček.

5. Klepněte na OK. Tím uložíte informace o kontaktu a vrátíte se do seznamu kontaktů.

Prohlížení a editace kontaktu

1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty), čímž zobrazíte seznam vašich kontaktů poslední vybrané kategorie.
2. Klepněte na šipku vedle názvu kategorie. Zobrazí se seznam kategorií.
3. Klepnutím na název kategorie zobrazíte seznam kontaktů obsažených v dané kategorii.
4. Klepněte na název kontaktu
5. Klepnutím na Edit (Upravit) zobrazíte informace o kontaktu
6. Upravte informace o kontaktu a uložte je klepnutím na OK. Tím se vrátíte na seznam kontaktů.

Řazení kontaktů do kategorií

Pomocí kategorií můžete filtrovat seznam kontaktů, což vám usnadní editaci a prohlížení kontaktů.

Tip: Po vytvoření nové kategorie přiřaďte této kategorii některý z kontaktů, aby se nová kategorie objevila v seznamu kategorií.

1. Z nabídky Start vyberte Contacts (Kontakty)
2. Klepněte na jméno kontaktu
3. Klepnutím na Edit (Upravit) zobrazíte informace o kontaktu

4. Klepnutím na políčko Categories (Kategorie) zobrazíte seznam dostupných kategorií.

Poli kategorií můžete rolovat.

5. Klepnutím na záložku Add/Delete (Přidat/Odebrat) můžete vytvořit novou kategorii

6. Zadejte název nové kategorie a klepněte na Add (Přidat)
7. Klepnutím na OK zařadíte kontakt do příslušné kategorie.

8. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) zařadíte kontakt do více kategorií.
9. Klepnutím můžete vybrat názvy dalších kategorií. Pak klepněte na OK a seznam vybraných kategorií se zobrazí v poli Categories (Kategorie).
10. Klepněte na OK, uložte informace o kategoriích a vraťte se na seznam kontaktů.

Vymazání kontaktu

UPOZORNĚNÍ: Pokud vymažete kontakt ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC a provedete synchronizaci kontaktů s vaším počítačem, bude kontakt vymazán i v Outlooku ve vašem počítači.

1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty). Zobrazí se seznam vašich kontaktů v poslední vybrané kategorii.
2. Klepnutím na šipku vedle názvu kategorie se zobrazí seznam kategorií.
3. Klepnutím na název kategorie zobrazíte seznam kontaktů nacházejících se v dané kategorii.
4. Klepněte a podržte pero na jménu kontaktu. Zobrazí se rozvinovací nabídka.
5. Klepnutím na Delete Contact (Vymazat kontakt) kontakt odstraníte ze seznamu.
6. Klepnutím na Yes (Ano) kontakt trvale vymažete.

Tipy

Nemohu nalézt klávesnici.

Klepněte na ikonu klávesnice.

Práce s poštovním programem

Elektronickou poštu můžete přijímat a odesílat synchronizací vašeho Compaq iPAQ Pocket PC s vaším počítačem pomocí programu Microsoft ActiveSync 3.5, nebo připojením k internetu či k síti prostřednictvím e-mailové služby.

Složku Microsoft ActiveSync 3.5 můžete použít pro odesílání a příjem pošty přes aplikaci Microsoft

ActiveSync 3.5. Název právě používané složky je zobrazen ve spodní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a odesílání pošty příslušnou složku.

Inbox (Pošta) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC funguje podobně, jako Inbox ve stolním počítači. E-maily ukládány v pěti standardních složkách:

- Inbox (Doručená pošta)
- Outbox (Pošta k odeslání)
- Deleted Items (Vymazané zprávy)
- Drafts (Koncepty)
- Sent Items (Odeslané zprávy)

Nastavení elektronické pošty

Pokud nastavíte službu elektronické pošty, můžete odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím připojení k internetu nebo k síti.

Pokud k přijímání a odesílání pošty používáte aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5, není zapotřebí nastavovat e-mailovou službu.

Pokud používáte složku Microsoft ActiveSync 3.5, můžete odesílat a přijímat poštu prostřednictvím programu Microsoft ActiveSync 3.5. Název aktuálně používané složky je zobrazen v dolní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a odesílání pošty odpovídající složku.

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na Services (Služby)

3. Klepněte na New Service (Nová služba)
4. Zadejte požadované informace a klepněte na Next (Další)
5. Pokud potřebujete nápovědu, klepněte na “otazník”, který naleznete na každé obrazovce.

Vytvoření a odeslání zprávy

Tip: Vytvoření e-mailu z obrazovky Today (Dnes).

Pokud chcete vytvořit a odeslat e-mail prostřednictvím e-mailové služby, klepněte na Services (Služby) a vyberte e-mailovou službu, kterou chcete použít.

Pokud chcete odesílat a přijímat poštu prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5, vyberte složku Microsoft ActiveSync 3.5. Název používané složky se zobrazí ve spodní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro odesílání a příjem pošty příslušnou složku.

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta)
2. Klepněte na New (Nová) a napište e-mail
3. Klepnutím na Send (Odeslat) zprávu uložíte do složky Outbox (Pošty k odeslání). Zpráva je odeslána při nejbližší synchronizaci, nebo je odeslána automaticky při připojení k internetu nebo k síti prostřednictvím e-mailové služby.
4. Pokud v daný okamžik nechcete zprávu odeslat, klepněte na OK a tak zprávu uložíte do složky Drafts (Koncepty).

Připojení souboru

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na New (Nová) a napište novou e-mailovou zprávu.
3. Klepněte na Edit (Upravit).
4. Klepněte na Add Attachment (Připojit přílohu). Zobrazí se složka My Documents (Dokumenty).
5. Klepněte na soubor, který chcete přiložit.
Název vybraného souboru se zobrazí pod tělem e-mailové zprávy.

Příjem e-mailových zpráv

E-mailové zprávy můžete přijímat buď synchronizací inboxu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC s počítačem pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo připojením k internetu prostřednictvím e-mailové služby.

Pro odesílání a příjem zpráv prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 používejte složku nazvanou Microsoft ActiveSync 3.5. Název právě používané složky je zobrazen v dolní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a odesílání pošty příslušnou složku.

Pokud používáte program Microsoft ActiveSync 3.5, můžete synchronizovat vaše osobní složky v aplikaci Outlook ve vašem stolním počítači s inboxem ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC.

Poštovní program je nastaven tak, aby standardně nebyly přijímány přílohy e-mailů. Tuto možnost můžete zvolit v programu Microsoft ActiveSync 3.5.

1. V nabídce Start klepněte na Inbox.
2. Klepněte na Services (Služby).

3. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete používat.
4. Pokud nemáte nastavenou e-mailovou službu, proveďte synchronizaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC se stolním počítačem.
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5
Klikněte Sync

Otevření e-mailové zprávy

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na šipku vedle nápisu Inbox. Zobrazí se seznam vašich složek.
3. Klepněte na složku, ve které je uložena vaše zpráva.
4. Klepnutím na e-mail zprávu otevřete.

Vymazání e-mailové zprávy

Pokud vymažete e-mailovou zprávu, je tato zpráva přesunuta do složky Deleted Items (Smazaná pošta). Zprávy tedy nejsou trvale vymazány až do okamžiku, než v nabídce Tools (Nástroje) klepnete na Empty Deleted Items (Odstranit smazanou poštu).

Tip: Pokud chcete e-mailovou zprávu vymazat, klepněte a podržte pero na zprávě a z rozvinovací nabídky vyberte Delete (Vymazat).

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na složku, ve které je uložena e-mailová zpráva.
3. Klepněte a podržte pero na zprávě, kterou chcete vymazat.
4. Klepněte na Delete (Vymazat).

Přesun e-mailové zprávy

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na složku, ve které je uložen příslušný e-mail.
3. Klepněte a podržte pero na zprávě, kterou chcete přesunout.
4. Klepněte na Move To (Přesunout do...)
5. Klepněte na složku, do které chcete zprávu přesunout.
6. Klepnutím na OK zprávu přesunete.

Otevření složky

Pokud používáte aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5, můžete na svém Compaq iPAQ Pocket PC otevřít nejen implicitně nastavené složky, ale i vaše osobní složky, které byly synchronizovány z Outlooku na vašem počítači.

Pokud používáte e-mailovou službu, můžete otevřít implicitně nastavené složky, ale také jakoukoliv složku, kterou jste vytvořili.

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na šipku vedle nápisu Inbox a zobrazí se seznam vašich složek.
3. Klepněte na vybranou složku. Zobrazí se všechny e-mailové zprávy, které jsou v dané složce uloženy.

Správa složek

Pokud používáte e-mailovou službu, můžete pomocí složek organizovat vaše e-mailové zprávy. Můžete vytvářet další složky a přejmenovávat nebo mazat složky, které vytvoříte. Pokud však používáte pouze Microsoft ActiveSync 3.5, nemůžete v aplikaci pro práci s poštou vytvářet další složky. Nicméně, můžete synchronizovat vaše osobní adresáře s aplikací Outlook na vašem počítači s Inbox (Poštovní aplikací) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Tyto adresáře není možné přejmenovat ani vymazat.

1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).
2. Klepněte na Services (Služby)
3. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete použít.

4. Klepněte na Tools (Nástroje)
5. Klepněte na Manage Folders (Správa složek)
6. Klepnutím na New (Nová) vytvoříte novou složku
7. Klepnutím na Rename složku přejmenujete
8. Klepnutím na Remove Folder (Odstranit složku) složku vymažete.

Tipy

Nemohu otevřít e-mail ve složce Inbox (Doručená pošta) poté, co se vrátím k používání Microsoft ActiveSync 3.5

Proveďte synchronizaci s Microsoft ActiveSync 3.5, aby se váš e-mail z Compaq iPAQ Pocket PC propojil s vaším počítačem.

Pokouším se otevřít aplikaci Inbox (Poštovní aplikaci), avšak zobrazí se chyba nebo program zamrzne.

Snižte počet e-mailových služeb, které jste vytvořili.

Záznam zvuku

Váš hlas nebo jakékoliv jiné zvuky můžete zaznamenat jako poznámku do kalendáře, kontaktů, poznámek a úkolů. V aplikaci Notes (Poznámky) můžete vytvářet samostatné nahrávky, které jsou ukládány jako .wav soubory v programu File Explorer (Průzkumník souborů).

Tip: Pro zahájení záznamu stiskněte rychle tlačítko Record (Nahrávání).

Nahrávání

1. V nabídce Start klepněte na Notes.
2. Klepněte na ikonu kazety. Zobrazí se tlačítka pro ovládání nahrávání.

3. Klepnutím na ikonu Record (Nahrávání) zahájíte nahrávání.
4. Umístěte mikrofon tak, aby mohl nahrávat váš hlas nebo jiný zvuk.
5. Klepnutím na Stop nahrávání zastavíte.

Objeví se ikona reproduktoru

Přehrávání záznamů

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky)
2. Klepnutím na ikonu reproduktoru zahájíte přehrávání záznamu.

Přehrávání spustíte také tím, jestliže klepnete na poznámku a pak na ikonu reproduktoru.

Tipy

Chci zlepšit kvalitu zvukového záznamu

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na Input (Vstup)
3. Klepněte na Options (Možnosti)

4. Klepněte na rozvinovací nabídku Voice recording format (Formát záznamu zvuku) a vyberte formát s vyšší frekvencí.

5. Klepněte na OK

Když se pokouším o nahrání poznámky v kalendáři nebo v úkolech, objeví se chyba

V aplikacích Calendar (Kalendář) nebo Tasks (Úkoly) zkuste použít více komprimovaný formát nahrávání.

Nejvíce komprimovaný formát je 8 000 Hz, Mono (.7 KB/s).

Chci vymazat nahrávku v poznámce

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky).
2. Klepnutím otevřete poznámku.

3. Klepněte na ikonu klávesnice.
4. Vyberte ikonu reproduktoru.
5. Klepnutím na tlačítko backspace záznam vymažete.

Potřebuji nastavit hlasitost nahrávání

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky)
2. Klepněte na ikonu reproduktoru. Spustí se přehrávání nahrávky.
3. Klepnutím na ikonu nastavení hlasitosti zobrazíte regulátor hlasitosti.
4. Pomocí regulátoru hlasitosti nastavte požadovanou hlasitosti.

Vytváření poznámek

Poznámky můžete vytvářet v aplikacích Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Notes (Poznámky) a Tasks (Úkoly). Poznámky můžete napsat na klávesnici, rukou, nebo nakreslit. V aplikaci Notes (Poznámky) vytvoříte prázdnou poznámku, nebo poznámku založenou na šabloně, kterou si vyberete nebo kterou vytvoříte.

Vytvoření poznámky

Tip: Vytvoření poznámky z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Notes

2. Klepněte na New (Nová)

3. Klepněte kamkoliv na displeji a napište svou poznámku.
4. Klepnutím na OK poznámku uložíte do seznamu poznámek.

Váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 vám nabízí množství nástrojů pro plánování vašeho času:

- přehledně uspořádané informace na obrazovce Today (Dnes)
- plánování schůzek a vytváření upozornění v kalendáři
- vytvoření seznamu úkolů

Použití obrazovky Today (Dnes)

Obrazovka Today (Dnes) se zobrazí při prvním zapnutí obrazovky vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. Na obrazovce Today (Dnes) uvidíte

- informace o majiteli
- nadcházející schůzky
- nepřečtené a neodeslané zprávy
- nesplněné úkoly

Na obrazovce Today (Dnes) můžete z nabídky New (Nová) vytvářet nové

- schůzky
- kontakty
- e-mailové zprávy
- sešity Excel
- poznámky
- úkoly
- dokumenty Word

Vytvoření nových informací na obrazovce Today (Dnes)

Na obrazovce Today (Dnes) můžete vytvářet nové informace včetně

- schůzek
- kontaktů
- e-mailových zpráv
- sešitů Excel
- poznámek
- úkolů
- dokumentů Word

Více informací o vytváření těchto položek naleznete v pokynech pro každou z uvedených činností. Můžete například vytvořit novou schůzku, viz *Naplánování schůzky a nastavení upozornění*.

1. V nabídce Start klepněte na Today (Dnes)
2. Klepnutím na New (Nová) otevřete nabídku pro nové položky
3. Klepnutím vytvořte novou položku.

Změna informací na obrazovce Today (Dnes)

Na obrazovce Today (Dnes) můžete měnit informace včetně

- informací o majiteli
- plánovaných schůzek
- nepřečtených a neodeslaných zpráv
- nesplněných úkolů

Více informací o změně jednotlivých položek naleznete v pokynech pro každou z jednotlivých činností v této příručce. Pokud chcete vytvořit například novou schůzku, postupujte podle pokynů v kapitole *Naplánování schůzky a nastavení upozornění*.

1. V nabídce Start klepněte na Today (Dnes)
2. Klepněte na informaci, kterou chcete změnit.

3. Zadejte nebo změňte informace.
4. Klepnutím na OK uložíte změny a vrátíte se na obrazovku Today (Dnes).
Jinak klepněte na OK a v nabídce Start klepněte na Today (Dnes). Tím se vrátíte na obrazovku Today (Dnes).

Přizpůsobte vzhled obrazovky Today (Dnes)

V nastavení obrazovky Today (Dnes)

- můžete vložit obrázek na pozadí
- vyberte zobrazené informace
- nastavte pořadí zobrazovaných informací
- rozhodnete, kdy má být obrazovka Today (Dnes) zobrazena.

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na Today (Dnes)
3. Vložte obrázek
Klepněte na rámeček u obrázku, který chcete použít jako pozadí.

Klepnutím na Browse (Procházet) vyberte obrázek v File Explorer (Průzkumník souborů).

4. Klepnutím na Items (Položky) vyberete nebo změníte uspořádání informací na obrazovce Today (Dnes).

Klepnutím vyberte položku.

Klepnutím na Move Up (Přesunout nahoru) nebo Move Down (Přesunout dolů) změníte pořadí položky. Datum není možné přesunout.

Klepnutím vyberte položku

Klepnutím na Options (Možnosti) otevřete možnosti zobrazení dané položky; není možné zadávat možnosti pro Datum, informace o majiteli a pro Inbox.

5. Klepnutím na Display nastavíte dobu, po jejímž uplynutí se zobrazí obrazovka Today (Dnes).
6. Klepnutím na šipku vyberte dobu, po jejímž uplynutí se zobrazí obrazovka Today (Dnes)
7. Klepněte na OK.

Použití kalendáře

Kalendář můžete použít pro

- plánování schůzek
- nastavení upozornění

Kalendář můžete zobrazit jako

- seznam záznamů pro daný den
- jednotlivý den
- týden
- měsíc
- rok

Tip: Snažte se omezit množství informací ve vašich schůzkách – ušetříte tak paměť.

Tip: Pokud chcete rychle přejít na aplikaci Calendar (Kalendář), stiskněte její aplikační tlačítko.

Práce s kalendářem

Kalendář je standardně zobrazen jako seznam záznamů pro daný den, což poskytuje nejvíce podrobností o každém záznamu.

V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).

Změna zobrazení kalendáře

Kalendář je standardně zobrazen jako seznam záznamů pro daný den, což poskytuje nejvíce podrobností o každém záznamu. Kalendář můžete také zobrazit jako

- jednotlivý den
- týden
- měsíc
- rok

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář)
2. Klepnutím na ikonu Agenda (Seznam záznamů), Day (Den), Week (Týden), Month (Měsíc), nebo Year (Rok) se kalendář přepne na požadované zobrazení.

Přizpůsobení vzhledu kalendáře

Vzhled svého kalendáře můžete přizpůsobit tak, že nastavíte první den v týdnu, určíte, kolik dnů v týdnu by měl kalendář zobrazit, můžete si nechat zobrazit číslo týdne či rozdělit den po půlhodinách, můžete si vybrat velikost písma a nastavit připomenutí pro nové položky. Na displeji najdete několik ikon, které poskytují vizuální informace o vašich schůzkách, jako jsou

- upozornění
- opakování
- poznámky
- místo
- seznam účastníků
- nastavení důvěrnosti

Můžete si vybrat, zda chcete pozvánky na schůzku odeslat prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5, nebo prostřednictvím e-mailové služby.

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na Tools (Nástroje).
3. Klepněte na Options (Možnosti).
4. Vyberte možnosti pro kalendář.

Naplánování schůzky a nastavení upozornění

Tip: Snažte se omezit množství informací ve vašich schůzkách – ušetříte tak paměť.

Tip: Naplánujte schůzku a nastavte upozornění z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).

2. Pokud chcete naplánovat schůzku, klepněte na New (Nová)

3. Zadejte předmět

Klepnutím na šipku vyberete předem definovaný předmět

Pokud nezadáte žádný předmět, zobrazí se v poli informace No Subject (Bez předmětu).

4. Klepnutím zadejte případné dodatečné informace.

Pokud chcete naplánovat například celodenní schůzku, klepněte na Type (Typ) a pak na All Day (Celodenní).

Implicitně je nastaveno upozornění 15 minut předem.

5. Klepněte na 15 a klepnutím na šipku změníte dobu upozornění.

6. Klepnutím na minute(s) (minuta/y) změníte časovou jednotku.

7. Klepnutím na OK nastavíte upozornění a schůzku uložíte.

Odeslání požadavku na schůzku

Naplánujte schůzku a odešlete požadavek na schůzku prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5, nebo prostřednictvím e-mailové služby. Nezapomínejte, že tuto funkci můžete použít pouze tehdy, pokud jsou u kontaktů v aplikaci Contacts (Kontakty) zadány i e-mailové adresy a pokud je před odesláním požadavku nastavena aplikace Inbox.

Více informací o zadávání kontaktů získáte v odstavci Práce s kontakty. Více informací o nastavení aplikace Inbox získáte v kapitole Práce s poštovním programem.

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na Tools (Nástroje).

3. Klepněte na Options (Možnosti).
4. Klepněte na šipku vedle Send-meeting-requests-via (Požadavky na schůzku posílat přes...).
5. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete použít k odeslání požadavku na schůzku a klepněte na OK.
Jinak klepněte na ActiveSync; v tomto případě budou požadavky na schůzku odesílány prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5.
6. Klepněte na New (Nová) a vytvořte novou schůzku.

7. Zadejte potřebné informace.
8. Klepněte na políčko Attendees (Účastníci).

9. Klepněte na kontakty, které chcete na schůzku pozvat.
10. Účastníky přidejte klepnutím na OK.
11. Klepnutím na OK dokončíte plánování schůzky.

Inbox (Pošta) automaticky vytvoří požadavek na schůzku a odešle jej pozvaným účastníkům při nejbližším připojení k internetu, k síti, nebo při nejbližší synchronizaci.

Tip: Pokud v informacích o schůzce provedete změnu, objeví se rámeček s dotazem, zda chcete o změnách informovat účastníky.

Dělení schůzek do kategorií

Pomocí kategorií je možné filtrovat události zobrazené ve vašem kalendáři.

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na vybranou schůzku.
3. Klepněte na Edit (Upravit)
4. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) zobrazíte seznam dostupných kategorií
5. Klepnutím Add/Delete vytvoříte kategorii.
6. Zadejte název kategorie a klepněte na Add (Přidat).
7. Klepněte na OK. Vaše schůzka se zařadí do vybrané kategorie.
8. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) můžete vaši schůzku zařadit do více kategorií.
9. Názvy dalších kategorií vyberete klepnutím. Když jste hotovi, klepněte na OK a schůzku zařadíte do kategorií, které jste vybrali v poli Categories (Kategorie).
10. Klepnutím na OK uložíte informace o kategoriích a vrátíte se na obrazovku kalendáře.

Vymazání schůzky

Tip: Pokud chcete schůzku vymazat, klepněte a podržte pero na schůzce a ze zobrazené nabídky vyberte Delete Appointment (Vymazat schůzku).

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepnutím vyberte schůzku.
3. Klepněte na Tools (Nástroje).
4. Klepněte na Delete Appointment (Vymazat schůzku).
5. Klepnutím na Yes (Ano) schůzku natrvalo vymažete.

Tipy

Chci zobrazit dnešní datum

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na ikonu Go-to-Today (Přejít na dnešek) a zobrazí se aktuální datum

Nevidím všechny své schůzky

Tip: Kalendář vám umožňuje třídit schůzky podle kategorií. Pokud schůzka, kterou jste vytvořili, nespadá do vybrané kategorie, nebude zobrazena.

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na Tools (Nástroje).
3. Klepněte na Categories (Kategorie)
4. Klepnutím zrušte výběr všech kategorií, které jste vybrali.
5. Klepněte na OK.

Použití aplikace Tasks (Úkoly)

Aplikaci Tasks (Úkoly) můžete použít pro

- vytvoření nových úkolů
- nastavení upozornění na úkol
- vymazání úkolů
- třídění úkolů podle kategorií, stavu, priorit, předmětu, data zahájení a data dokončení

Vytvoření úkolu a nastavení upozornění

Tip: Vytvoření úkolu a nastavení upozornění z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly).
2. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový úkol.
3. Zadejte předmět.
Klepněte na šipku dolů a vyberte předdefinovaný předmět.

Pokud předmět nezadáte, zobrazí se v daném políčku No subject (Bez předmětu).

4. Klepnutím na jakoukoliv z položek zadáte dodatečné informace. Například můžete klepnout na políčko Sensitivity (Citlivost) a klepnout na Private (Důvěrné), čímž se úkol nastaví jako důvěrný.
5. Klepněte na Due (Termín dokončení) a zadejte datum dokončení úkolu.
6. Klepněte na Reminder (Upozornění) a nastavte upozornění.
7. Pokud klepnete na datum, můžete vybrat, kdy vás počítač upozorní na blížící se termín.
8. Klepněte na OK. Nastaví se upozornění a úkol je vytvořen.

Vymazání úkolu

Tip: Úkol vymažete tak, že klepnete a podržíte pero na úkolu a ze zobrazené nabídky vyberte Delete Task (Vymazat úkol).

1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly).
2. Klepněte na úkol, který chcete vymazat.
3. Klepněte na Tools (Nástroje).
4. Klepněte na Delete Task (Vymazat úkol).
5. Klepnutím na Yes (Ano) úkol natrvalo vymažete.

Řazení úkolů

1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly).
2. Klepněte na šipku v levém horním rohu obrazovky. Nyní můžete vybrat kategorii, podle které mají být úkoly v seznamu řazeny.
3. Vyberte kategorii.
4. Klepněte na šipku v pravém horním rohu obrazovky. S její pomocí můžete řadit seznam úkolů podle stavu, priority, předmětu, data zahájení nebo data splnění.
5. Vyberte možnost třídění.

Nastavení vzhledu Tasks (Úkolů)

Aplikaci Tasks můžete nastavit tak, aby používala velké fonty, zobrazovala datum zahájení a datum dokončení úkolů, nebo aby nastavovala upozornění na nové položky.

1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly).
2. Klepněte na Tools (Nástroje).
3. Klepněte na Options (Možnosti).
4. Vyberte možnosti pro Tasks (Úkoly).

Nastavení pro rychlé vytvoření úkolu

Úkol můžete vytvořit rychleji, pokud aplikaci Tasks (Úkoly) nastavíte tak, aby byl v horní části obrazovky zobrazen řádek pro zadávání úkolů. Do tohoto řádku můžete zadat popis úkolu a nastavit jeho prioritu. Úkol je automaticky zařazen do seznamu úkolů.

1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly)
2. Klepněte na Tools (Nástroje)
3. Klepněte na Entry Bar (Řádek pro zadávání úkolů); řádek se zobrazí v horní části obrazovky.
4. Zadejte předmět
5. Zvolte prioritu

Klepnutím na ikonu s vykřičníkem přiřadíte úkolu vysokou prioritu.

Klepnutím na ikonu se šipkou mířící dolů přiřadíte úkolu nízkou prioritu.

Pokud chcete zachovat normální prioritu, na žádnou ikonu neklepejte.

6. Pokud chcete úkol přidat do seznamu úkolů, klepněte kamkoliv mimo řádek pro zadávání úkolů.

Díky aplikacím ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 můžete být stále připraveni a mít u sebe všechny potřebné informace i tehdy pokud právě nejste u vašeho počítače. S vaším Compaq iPAQ Pocket PC můžete

- otevírat a vytvářet nové dokumenty Word
- otevírat nebo vytvářet nové sešity Excel
- zobrazovat mapy a zajímavá místa v aplikaci Pocket Streets*
- číst elektronické knihy (eBooks) v aplikaci Microsoft Reader

Práce s aplikací Pocket Word

S vaším Compaq iPAQ Pocket PC můžete vytvářet nové dokumenty Word, nebo můžete synchronizovat stávající dokumenty Word mezi vaším stolním počítačem a vaším Compaq iPAQ Pocket PC.

Microsoft ActiveSync 3.5 převede dokumenty Word do formátu Pocket Word a změní příponu .doc na .psw.

UPOZORNĚNÍ: Protože aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převádí dokumenty Word do formátu Pocket Word, může dojít ke ztrátě některých informací z původního dokumentu Word. Některé informace o formátování (například okraje či velikost papíru) mohou být obnoveny v okamžiku, kdy je dokument Pocket Word synchronizován s vaším počítačem a převeden zpět do formátu Word.

Aplikace Pocket Word nepodporuje

- sloupce
- číslované seznamy
- záhlaví a zápatí
- poznámky pod čarou
- styly

Otevření dokumentu Word

Pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 můžete stávající dokumenty Word přesunout do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, automaticky je převést do formátu Pocket Word a otevřít je. Samozřejmě můžete otevírat také dokumenty, které jste vytvořili ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC.

UPOZORNĚNÍ: Pocket Word rozpozná a zobrazí dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Word.
3. Klepnutím otevřete dokument.

Vytvoření nového dokumentu

Tip: Nový dokument můžete vytvořit také z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Word.
3. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový dokument.
4. Pro formátování textu klepněte na View (Zobrazit) a poté na Toolbar (Panel nástrojů).

5. Klepnutím na OK dokument uložíte a zavřete.
Dokument je automaticky uložen jako dokument Pocket Word a jako název je použito několik prvních slov z jeho textu. Podle potřeby můžete dokument snadno přejmenovat.

Tip: Důležité dokumenty uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Dokumenty v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

Změna možností aplikace Pocket Word

V možnostech aplikace Pocket Word můžete

- vybrat implicitní šablonu
 - vybrat, zda mají být dokumenty ukládány v hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.
 - vybrat, které typy dokumentů mají být zobrazeny v seznamu
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
 2. Klepněte na Pocket Word.
 3. Klepněte na Tools (Nástroje) a poté klepněte na Options (Možnosti).
-
4. Klepnutím na šipku vedle Default-template (Implicitní šablona) vyberte implicitní šablonu.

5. Klepnutím na šipku vedle Save-to (Uložit jako) uložíte dokumenty buď do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.
6. Klepněte na šipku vedle Display-in-list-view (Zobrazit jako seznam) a vyberte typy dokumentů, které mají být v seznamu zobrazeny.
7. Klepnutím na OK uložte změny.

Nápověda pro Pocket Word

1. V nabídce Start klepněte na Help (Nápověda).
2. Klepněte na Pocket Word

Tipy

Nemohu nalézt uložený dokument

Pocket Word rozpoznává a zobrazuje dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.

Práce s aplikací Pocket Excel

Ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC můžete vytvářet nové sešity Excel, nebo můžete synchronizovat stávající sešity mezi vaším stolním počítačem a vaším Compaq iPAQ Pocket PC. Aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převede sešity Excel do formátu Pocket Excel a změní příponu .xls na .pxl.

UPOZORNĚNÍ: Protože aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převádí sešity Excel do formátu Pocket Excel, může dojít k částečné ztrátě formátování v původních sešitech Excel.

Aplikace Pocket Excel nepodporuje

- validaci dat
- poznámky u buněk
- přídatné funkce
- ochranu
- scénáře
- tabulky objektů
- vertikální zarovnávání
- textové rámečky
- vložené OLE objekty
- hypertextové odkazy

Otevření sešitu

UPOZORNĚNÍ: Pocket Excel rozpozná a zobrazí dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Excel
3. Klepněte na sešit a otevřete jej.

Vytvoření nového sešitu

Tip: Nový sešit můžete vytvořit také z obrazovky Today (Dnes).

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Excel.

3. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový sešit.
4. Klepněte na OK – sešit se zavře a uloží.
Sešit je automaticky uložen ve formátu Pocket Excel pod názvem Book1.
V závislosti na počtu sešitů, které jste vytvořili od otevření aplikace Pocket Excel, může být vhodné jednotlivé sešity přejmenovat.

Tip: Důležité sešity uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Sešity v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

Změna možností aplikace Pocket Excel

V možnostech aplikace Pocket Excel můžete vybrat

- šablonu pro nové sešity
- zda mají být sešity ukládány v hlavní paměti nebo na paměťové kartě.
- typy sešitů, které mají být zobrazeny v seznamu

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy)
2. Klepněte na Pocket Excel
3. Klepněte na Tools (Nástroje) a pak na Options (Možnosti)

4. Klepněte na šipku vedle Template-for-new-workbook (Šablona pro nový sešit) a vyberte požadovanou šablonu. "
5. Klepnutím na šipku vedle Save-new-workbooks-to (Nové sešity ukládat do) vyberte, zda mají být sešity ukládány do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.
6. Klepněte na Files-to-display-in-list-view (Soubory, které mají být zobrazeny v seznamu) a vyberte, které sešity mají být zobrazeny v seznamu.
7. Klepnutím na OK nastavení uložíte.

Nápověda pro Pocket Excel

1. V nabídce Start klepněte na Help (Nápověda).

2. Klepněte na Pocket Excel

Tipy

Nemohu nalézt uložené sešity

Pocket Excel rozpoznává a zobrazuje sešity pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), sešity v takové složce nebudou zobrazeny.

Snažil jsem se provést synchronizaci sešitu a soubor zůstává v Microsoft ActiveSync 3.5 jako nevyřešená položka.

Aplikace Pocket Excel nepodporuje všechny prvky formátování aplikace Excel; proto nemůže Microsoft ActiveSync 3.5 soubor synchronizovat.

Práce s programem Pocket Streets

S aplikací Pocket Streets* můžete prohlížet mapy a zajímavá místa. Pocket Streets neobsahuje mapy, ty si však můžete zkopírovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC.

Kromě toho můžete vytvářet mapy v mapovém programu ve vašem počítači, případně stahovat mapy z internetu.

* není nabízena ve všech zemích

Program Pocket Streets musíte nainstalovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Aplikaci Pocket Streets není možné nainstalovat na paměťovou kartu, na kartě však mohou být uloženy dodatečné mapy.

Instalace Pocket Streets

Protože program Pocket Streets není ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC při dodání nainstalován, musíte jej nainstalovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Aplikaci Pocket Streets není možné nainstalovat na paměťovou kartu, na kartě však mohou být uloženy dodatečné mapy.

Tip: Důležité aplikace uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Aplikace v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.
2. Vyhledejte Pocket Streets.
3. Klepněte na Pocket Streets a aplikaci nainstalujte.

Kopírování map z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC

Aplikace Pocket Streets neobsahuje mapy, avšak mapy můžete zkopírovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC. Můžete také vytvořit vlastní mapy ve speciální aplikaci ve vašem počítači, nebo si je stáhnout z internetu.

Tip: Protože soubory s mapami jsou velké, je vhodné je uložit na paměťovou kartu a vyhnout se tak obsazení velkého množství paměti v Compaq iPAQ Pocket PC.

1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.
2. Vyhledejte soubory s mapami.
3. Přesuňte soubory s mapami do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
Soubory můžete přetáhnout z CD-ROM do složky My Documents (Dokumenty) v Pocket PC.
Při synchronizaci se soubory přesunou do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Důležité mapy uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Mapy v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

Prohlížení zajímavých míst

Vyberte zajímavá místa, která mají být ve vašich mapách zobrazena.

- restaurace
- kina
- bankomaty
- banky

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Streets.
3. Klepnutím otevřete mapu.

4. Klepněte na Tools (Nástroje).
5. Klepněte na Points of Interest (Zajímavá místa).
6. Klepnutím vyberte zajímavá místa, která chcete na mapě zobrazit.
7. Klepnutím na OK se vrátíte do mapy.

Přidání značky

Přidáním značky si v mapě můžete vyznačit místo, které je pro vás důležité. Můžete například vložit značku na místo domu vašeho známého.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Streets.
3. Klepnutím otevřete mapu.
4. Klepněte na ikonu zvětšení a pomocí šipek vyhledejte místo, na které chcete značku umístit.
5. Klepněte na ikonu značky (špendlíku)
6. Klepněte na vybrané místo.

7. Zadejte název značky a pokud chcete zadat více informací, použijte poznámku.
8. Klepněte na OK. Značka se přidá do mapy.

Vytištění mapy

Vytištění mapy uložené ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Pocket Streets.
3. Klepnutím otevřete mapu.
4. Klepněte na Tools (Nástroje).

5. Klepněte na Map (Mapa).
6. Klepněte na Copy Map (Zkopírovat mapu)
7. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
8. Klepněte na Pocket Word.
9. Klepněte na New (Nový) a vytvořte nový dokument.

10. Klepněte na Edit (Upravit).

11. Klepnutím na Paste (Vložit) vložíte mapu do dokumentu.

12. Klepnutím na OK dokument uložíte

13. Proveďte synchronizaci dokumentu s vaším počítačem.

14. Otevřete dokument ve vašem počítači.

15. Dokument vytiskněte.

Změna stylu mapy

Pomocí Map Styles můžete vybrat

- světlé nebo tmavé pozadí
- úroveň detailu ulic na mapě

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).

2. Klepněte na Pocket Streets.

3. Klepnutím otevřete mapu.

4. Klepněte na Tools (Nástroje).

5. Klepněte na Map (Mapa).

6. Klepněte na Map Styles (Styl map).

7. Klepnutím vyberte požadovaný druh pozadí a úroveň detailu ulic.

8. Klepnutím na OK se vrátíte do mapy.

Tipy

Nemohu zobrazit mapu vytvořenou v mapovém programu na mém počítači.

Vytvořte vaši mapu ve verzi aplikace pro rok 2001.

Na disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, je dodávána aplikace Pocket Streets verze 2001. V Pocket Streets 2001 můžete zobrazovat pouze mapy, které jste vytvořili v mapové aplikaci verze 2001.

Použití aplikace Microsoft Reader

Aplikace Microsoft Reader je určena pro čtení a poslech elektronických knih (eBooks). Podrobná příručka pro práci s elektronickými knihami je k dispozici na CD-ROM. Tuto příručku si můžete zkopírovat do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Abyste mohli z internetu stahovat chráněné knihy, musíte nejprve aplikaci Microsoft Reader aktivovat. Pro aktivaci aplikace musíte vlastnit účet Hotmail, MSN, nebo Passport.

Aktivace aplikace Microsoft Reader

Pokud chcete pracovat s chráněnými elektronickými knihami, můžete svou aplikaci Microsoft Reader aktivovat

1. Připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači.
2. Na stolním počítači otevřete aplikaci Internet Explorer.
3. Přejděte na adresu <http://das.microsoft.com/activate>

Kopírování elektronických knih

Knihy můžete do svého Compaq iPAQ Pocket PC kopírovat od jakéhokoli prodejce elektronických knih.

1. Připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači.
2. Přejděte na webové stránky vybraného prodejce elektronických knih a postupujte podle pokynů pro stahování nebo instalaci souborů do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

Tip: Důležité elektronické knihy uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File

Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Elektronické knihy v iPAQ File Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB informací.

Vymazání elektronické knihy

Knihu můžete z knihovny ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC vymazat. Pokud máte knihu uloženu ve vašem počítači, můžete ji do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC kdykoliv znovu zkopírovat.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte a podržte pero na názvu vybrané elektronické knihy.
4. Klepněte na Delete (Vymazat).
5. Klepněte na Yes (Ano).

Čtení elektronických knih

Elektronickou knihu můžete číst od začátku do konce, nebo můžete vybrat konkrétní části. Pokud knihu zavřete a později ji chcete znovu otevřít, kniha bude otevřena na stránce, kterou jste naposledy četli.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte na název vaší knihy.
4. Klepnutím na číslo stránky nebo na jednu ze šipek (vpřed/vzad) se můžete v knize pohybovat.

Tip: Pokud chcete přeskočit na vybrané téma, klepněte na odkaz. Odkazy se mohou vyskytovat v textu nebo v obsahu knihy. Pro návrat z odkazu klepněte na název knihy a poté na Return (Návrat).

Poslech elektronických knih

S vaším Compaq iPAQ Pocket PC můžete poslouchat zvukové elektronické knihy. Více informací o nákupu a přehrávání zvukových knih naleznete na adrese <http://www.audible.com>.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte na titul.
4. Klepnutím na Play (Přehrát) spustíte přehrávání knihy.
5. Klepnutím na Stop přehrávání knihy zastavíte.

Vkládání poznámek do elektronických knih

Do textu elektronické knihy můžete vkládat poznámky ve formě

- záložek
 - zvýraznění slov nebo frází
 - poznámek
 - kreseb
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
 2. Klepněte na Microsoft Reader.
 3. Klepněte na titul.
 4. Vyberte a podržte pero na místě, kde chcete vytvořit záložku, zvýraznit text, vložit poznámku nebo namalovat kresbu.

5. V nabídce klepněte na Add Bookmark (Přidat záložku), Add Highlight (Zvýraznit), Add Text Note (Přidat textovou poznámku) nebo Add Drawing (Přidat kresbu).

Změna nastavení aplikace Microsoft Reader

Aplikaci Microsoft Reader můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašim individuálním požadavkům. Vyberte, zda chcete zobrazit viditelné okraje, povolit vkládání poznámek (záložek, textových poznámek, kreseb nebo zvýraznění textu) a můžete také upravit velikost písma.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte na Settings (Nastavení).

4. Klepněte na možnost Visual Guides (Viditelné okraje).
5. Klepněte na Page 1 (Strana 1).

6. Vyberte Annotations options (Možnosti vkládání poznámek).
7. Klepněte na Page 2 (Strana 2).
8. Klepněte a posuňte perem po posuvníku, kterým se nastavuje velikost písma.

9. Klepnutím na Library se vrátíte do seznamu knih.

Tipy

V elektronické knize jsem vytvořil(a) poznámky a nevím jak je vymazat.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte na titul.
4. Přejděte na stranu, na které se nachází vaše poznámka.
5. Klepněte a podržte pero na záložce, poznámce, na ikoně kresby, nebo na zvýrazněném textu.
6. V zobrazené nabídce klepněte na Delete (Vymazat).

Pokud byste chtěli zvýšit paměťovou kapacitu či rozšířit možnosti připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700, použijte volitelné

- jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty
- rozšiřující zařízení na CompactFlash (CF) karty

Více informací naleznete na adrese <http://www.compaq.com> nebo v brožurě *Accessories Information (Informace o příslušenství)*.

Práce s jednoslotovým nebo dvouslotovým rozšiřujícím zařízením na PC karty

Volitelné jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty můžete použít pro

- vytvoření telefonického a bezdrátového připojení pomocí volitelných karet
- rozšíření paměti pomocí volitelných karet
- připojování příslušenství
- zasunutí dvou karet typu II nebo jedné karty typu III (pouze u dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty).

UPOZORNĚNÍ: Karty CompactFlash (CF) není možné instalovat do jednoslotového ani do dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty, pokud nemáte k dispozici adaptér na PC karty. Bez tohoto adaptéru je možné karty CompactFlash používat pouze v rozšiřujícím zařízení na CF karty.

Instalace jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty

1. Zasuňte Compaq iPAQ Pocket PC do rozšiřujícího slotu, dokud nezaklapne na své místo.
Důkladně zatlačte, aby se konektor Compaq iPAQ Pocket PC zapojil do konektoru rozšiřujícího zařízení.
Compaq iPAQ Pocket PC rozšiřující zařízení automaticky rozpozná.

Informace o jednoslotových a dvouslotových rozšiřujících zařízeních pro PC karty

Informace o jednoslotových a dvouslotových rozšiřujících zařízeních pro PC karty naleznete na internetu na adrese

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml

Práce s rozšiřujícím zařízením na karty CompactFlash

Volitelné rozšiřující zařízení na karty CompactFlash (CF) můžete použít pro

- vytvoření telefonického připojení pomocí volitelných karet
- rozšíření paměti pomocí volitelných karet
- připojování karet typu I nebo II

UPOZORNĚNÍ: V rozšiřujícím zařízení na CF karty používejte pouze karty CompactFlash.

Instalace rozšiřujícího zařízení na karty CompactFlash

1. Zasuňte Compaq iPAQ Pocket PC do rozšiřujícího slotu, dokud nezaklapne na své místo.
Důkladně zatlačte, aby se konektor Compaq iPAQ Pocket PC zapojil do konektoru rozšiřujícího zařízení.
Compaq iPAQ Pocket PC rozšiřující zařízení automaticky rozpozná.

Informace o rozšiřujících zařízeních pro PC karty

Informace o rozšiřujících zařízeních pro PC karty získáte na internetu na adrese

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml

Tipy

Můj Compaq iPAQ Pocket PC nemůže rozpoznat rozšiřující zařízení

Ujistěte se, zda jste Compaq iPAQ Pocket PC správně zasunuli do rozšiřujícího zařízení.

Rozšiřování funkcí pomocí karet

Pokud chcete rozšířit paměť nebo konektivitu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700, můžete pro tento účel použít karty. S vaším zařízením můžete

- prohlížet obsah paměťových karet
- použít volitelné karty 802.11 pro bezdrátové připojení
- použít volitelnou modemovou kartu pro připojení k internetu nebo k síti
- použít volitelnou kartu CompactFlash pro připojení k síti LAN, k internetu, nebo pro rozšíření paměti vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

Pokud požadujete bezdrátovou konektivitu, nainstalujte kartu 802.11. Pokud chcete rozšířit paměť vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, nainstalujte paměťovou kartu CompactFlash (CF). Pokud požadujete připojení k síti LAN a/nebo připojení přes modem, nainstalujte modemovou kartu, modemovou kartu CompactFlash nebo LAN kartu CompactFlash.

Paměťové a propojovací karty kompatibilní s volitelnými jednoslotovými a dvouslotovými rozšiřujícími zařízeními na PC karty a/nebo s volitelnými rozšiřujícími zařízeními na CF karty vyrábí více dodavatelů. Seznam kompatibilních PC karet je dostupný na internetové adrese

<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>

Seznam kompatibilních CF karet je dostupný na internetové adrese

<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml>

Zobrazení obsahu paměťových karet

Pomocí aplikace File Explorer (Průzkumník souborů) můžete procházet soubory, které jsou uloženy na vaší volitelné CompactFlash kartě.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na File Explorer (Průzkumník souborů).
3. Klepnutím na ikonu Storage Card (Paměťová karta) zobrazíte seznam souborů a adresářů

Použití volitelné karty 802.11 pro bezdrátové připojení

Pro bezdrátové připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC k internetu nebo k síti použijte volitelnou kartu 802.11.

Instalace karty 802.11

1. Nainstalujte jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty
2. Vložte kartu 802.11 do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty
Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení.
Pokud karta 802.11 není rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce a nainstalujte potřebný ovladač.

Vyjmutí karty 802.11

1. Zavřete všechny aplikace používající kartu 802.11.
2. Stiskněte vysouvací tlačítko.
3. Vytáhněte kartu 802.11 z rozšiřujícího zařízení

Informace o kartách 802.11

Informace o kartách 802.11 naleznete na internetu na adrese
<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>

Použití volitelné modemové karty

Volitelnou modemovou kartu můžete použít pro připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC k internetu nebo k síti. Toto připojení je však možné pouze s pomocí kabelu a ne bezdrátově.

Instalace modemové karty

1. Nainstalujte jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty.
2. Vložte modemovou kartu do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty
Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení.
Pokud vaše modemová karta není rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce a nainstalujte potřebný ovladač.

Vyjmutí modemové karty

1. Zavřete všechny aplikace používající modemovou kartu
2. Stiskněte vysouvací tlačítko
3. Vytáhněte kartu z rozšiřujícího zařízení a odpojte kabel.

Informace o modemových kartách

Informace o modemových kartách naleznete na internetu na adrese
<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>

Použití volitelné karty CompactFlash

Volitelnou kartu CompactFlash (CF) můžete použít pro

- vytvoření připojení k síti LAN pomocí síťové karty CompactFlash; vaše PC musí být nakonfigurováno pro připojení k síti, musí být vybaveno síťovou kartou a musíte mít k dispozici buď hub, nebo křížený kabel.
- vytvoření modemového spojení pomocí modemové karty CompactFlash; potřebujete telefonní linku a poskytovatele připojení k internetu (ISP)
- rozšíření kapacity paměti vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pomocí paměťových karet CompactFlash

Pokud používáte kartu CF, musíte se připojit k síti LAN nebo k internetu přes kabel (Ethernet nebo kabel pro telefonní linku).

Instalace karty CompactFlash

UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme vám, abyste před instalací rozšiřujícího zařízení připojili váš Compaq iPAQ Pocket PC k napájecímu adaptéru.

1. Nainstalujte rozšiřující zařízení pro karty CompactFlash (CF).
2. Vložte kartu CF do rozšiřujícího zařízení pro karty CF.
Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení.

Vyjmutí karty CompactFlash

1. Zavřete všechny aplikace používající kartu CompactFlash (CF).
2. Vytáhněte kartu CF z rozšiřujícího zařízení.

Informace o kartách CompactFlash

Informace o kartách CF získáte na internetu na adrese
<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml>

Tipy

Nemohu vložit kartu.

1. Ujistěte se, zda nekládáte kartu pod nevhodným úhlem.
2. Ujistěte se, zda kartu zasouváte správným koncem (stranou s konektory) dovnitř.

Nemohu se připojit

1. Ujistěte se, zda je vaše karta řádně vložena do slotu ve vašem rozšiřujícím zařízení.
2. Nainstalujte příslušný ovladač podle pokynů výrobce.

Můj Compaq iPAQ Pocket PC nedokáže kartu rozpoznat

Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

1. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu Compaq iPAQ Pocket PC.
2. Tlačítko stiskněte na dobu 1 sekundy.

Řešení problémů

Tipy z kapitoly První seznámení

Na obrazovce není nic vidět

1. Ujistěte se, zda je obrazovka zapnutá
Stiskněte vypínač
2. Ujistěte se, že Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k napájecímu adaptéru a ke stojanu
Zapojte napájecí adaptér do zásuvky
Zasuňte konektor adaptéru do stojanu
Zasuňte konektor adaptéru do určeného otvoru naspodu zařízení

Baterie nevydrží nabitá

Pokud Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, nechte jej vždy zasunutý do stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru

V nastavení podsvícení přesuňte ukazatel na nejnižší úroveň, čímž ušetříte více energie.

Kontrolka nabíjení neblíká, přestože je Compaq iPAQ Pocket PC zasunut do stojanu

1. Ujistěte se, zda je stojan připojen k napájecímu adaptéru
2. Přesvědčte se, zda je spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pevně zasunuta do stojanu
3. Vyzkoušejte, zda není zařízení plně nabito. V takovém případě kontrolka nabíjení neblíká..
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
Klepněte na System (Systém)
Klepněte na Power (Napájení)

Podsvícení neustále zhasíná

Podsvícení se zhasíná kvůli úspoře energie

Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) změňte dobu, po kterou zůstává podsvícení aktivní a zvolte možnost, že po dotyku perem nebo po stisku tlačítka se má podsvícení rozsvítit.

Můj Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje, nebo aplikace neodpovídá

Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

1. Zasuňte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části Compaq iPAQ Pocket PC
2. Stiskněte tlačítko na dobu jedné sekundy

Zapomněl(a) jsem své heslo

Proveďte tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC

UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat, které do svého Compaq iPAQ Pocket PC nainstalujete, je uložena v paměti, budete je muset po provedení tvrdého resetu znovu nainstalovat.

1. Pomocí pera otevřete kryt vypínače naspodu vašeho Compaq iPAQ
2. Přesuňte vypínač do pozice "vypnuto" vpravo
3. Počkejte přibližně 1 minutu
4. Posuňte vypínač do pozice "zapnuto" vlevo
5. Zavřete kryt vypínače
6. Pro opětovnou aktivaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC vložte pero do otvoru tlačítka reset a toto tlačítko na jednu vteřinu stiskněte, nebo připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC k napájecímu adaptéru.

Chci obnovit implicitní nastavení aplikačních tlačítek

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na Buttons (Tlačítka)
3. Klepněte na Restore Defaults (Obnovit implicitní hodnoty) "
4. Klepněte na OK

Chci odeslat e-mail, ale nemohu nalézt symbol @

1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.
2. Klepnutím na klávesnici zobrazíte klávesnici na displeji.

3. Klepněte na klávesu Shift.
4. Nastavte kurzor na požadované místo v e-mailové adrese a klepněte na znak @.

Nemohu dosáhnout toho, aby Rozpoznávání písma určilo správný znak

1. Ujistěte se, zda znak zapisujete ve správné oblasti (například ABC, abc, nebo 123)
2. Při psaní nezvedejte pero z displeje.
Vždy, když to bude možné, pište písmena nepřerušovaným pohybem.

Napsaný text nebyl správně převeden. Existují nějaké jiné možnosti?

1. Vyberte napsaná slova.
2. Klepněte na Tools (Nástroje)
3. Klepnutím na Alternates (Alternativy) zobrazíte seznam slov
4. Klikněte na požadovanou alternativu.
Pokud nejsou alternativy správné, můžete napsat slovo znovu.
5. Klepněte na OK

Aplikace nedokáže rozpoznat mé písmo

1. Pište písmena blíž k sobě.
2. Mezi slovy dělejte větší mezery.
3. Zvětšete měřítko pro zlepšení rozpoznávání znaků.

4. Používejte stránku s řádky
5. Pište čitelně a snažte se dodržovat řádky.

Chci změnit slova napsaná pomocí klávesnice a/nebo pomocí rozpoznávání písma

1. Vyberte slovo, které jste zadal(a) nebo napsal(a)
2. Přepište jej novým slovem.
Můžete také klepnout a podržet pero na vybraném textu – tím se zobrazí nabídka s možnostmi cut (vystříhnout), copy (kopírovat), paste (vložit) a clear (vymazat).

Tipy z kapitoly Komunikace

Připojení k počítači pomocí kabelu nebo stojanu se nedaří

1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen ke stolnímu počítači.
2. Ověřte, zda je obrazovka vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zapnuta.
3. Pokud používáte modem nebo síťovou kartu, vyjměte je z Compaq iPAQ Pocket PC.
4. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je nastaven pro propojení kabelem.
5. Ujistěte se, zda nejsou aktivní jiná připojení.
V nabídce Start klepněte na Today (Dnes).

Klepněte na ikonu připojení a na Disconnect (Odpojit).

6. Ujistěte se, že kabel je správně zapojen.
7. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je správně zasunut do stojanu.
8. Pokud používáte sériový kabel, ujistěte se, zda je zasunut do COM portu

9. Pokud používáte USB kabel, ujistěte se, zda je ve stolním počítači nainstalován operační systém Windows 98, ME, nebo 2000 a že na svém počítači máte nainstalován program Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší.
Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší si můžete stáhnout z internetových stránek společnosti Microsoft na adrese <http://www.microsoft.com/pocketpc>
10. Nezapomeňte nainstalovat program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než k počítači připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC.
Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači. Pokud Compaq iPAQ Pocket PC připojíte před instalací Microsoft ActiveSync 3.5, ovladač vašeho zařízení nebude nainstalován a váš Compaq iPAQ Pocket PC nebude rozpoznán.

Připojil(a) jsem svůj Compaq iPAQ Pocket PC před instalací Microsoft ActiveSync 3.5

1. Odpojte USB nebo sériový kabel od počítače
2. Pokud máte nainstalován operační systém Windows® 98, 2000, nebo NT 4.0, odinstalujte záznam USB nebo sériového zařízení
V nabídce Start klikněte na Settings (Nastavení)
V Control Panel (Ovládacím panelu) klikněte na System (Systém) a automaticky se otevře Device Manager (Správce zařízení)
Vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Remove (Odebrat).
Ve Windows® 2000 vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Uninstall (Odinstalovat).
3. Restartujte počítač a nechte jej detekovat záznam USB zařízení
4. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.5
Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Synchronizace s vaším počítačem
5. Znovu připojte Compaq iPAQ Pocket PC

Microsoft ActiveSync 3.5 nedokáže při synchronizaci nalézt můj Compaq iPAQ Pocket PC

1. Ověřte správné zapojení
2. Zkontrolujte, zda je zapnuta obrazovka
3. Ujistěte se, zda je baterie nabitá
4. Vyjměte Compaq iPAQ Pocket PC ze stojanu nebo ho odpojte kabel, stiskněte vypínač a vraťte jej zpět do stojanu nebo připojte kabel.
5. Vložte pero do otvoru tlačítka reset a na 1 vteřinu tlačítko stiskněte.

Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC

1. Zazálohujte všechny informace.
Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.
2. Jednu záložní kopii si vezměte s sebou na paměťové kartě CompactFlash.
3. Odpojte všechna externí zařízení.

4. Vezměte si s sebou napájecí adaptér.
5. Mějte Compaq iPAQ Pocket PC uložený v ochranném pouzdře a noste jej v příručním zavazadle.
6. Věnujte pozornost bezpečnostním zařízením na letištích.
7. Zeptejte se, zda můžete váš Compaq iPAQ Pocket PC v letadle použít.

Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC do zahraničí

1. Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci *Chci cestovat se svým Compaq iPAQ Pocket PC*
2. Dodržujte celní předpisy
3. Ověřte si, že máte s sebou modem, kabel a adaptér na zásuvky používané v cílové zemi.

Chci odeslat můj Compaq iPAQ Pocket PC do opravy

1. Zazálohujte všechny informace.
Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.
2. Pomocí pera otevřete kryt vypínače naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.
3. Přesuňte vypínač do pozice "vypnuto" vpravo.
4. Počkejte přibližně 1 minutu.
5. Přesuňte vypínač do pozice "zapnuto" vlevo.
6. Zavřete kryt vypínače.

UPOZORNĚNÍ: Pokud provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ztratíte všechny uložené informace.

Tip: Informace v iPAQ File Store jsou uchovávány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.

7. Odpojte všechna externí zařízení.
8. Vložte váš Compaq iPAQ Pocket PC a všechna externí zařízení do ochranných obalů.

Nemohu se připojit k síti

1. Ujistěte se, že máte kompatibilní Ethernet/LAN kartu.
2. Ověřte, zda máte k dispozici DHCP server.

3. Ujistěte se, zda jste zadali potřebné informace o serveru.
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení).
Klepněte na Connections (Připojení) a poté na Network Adapters (Síťové adaptéry).

Klepněte na název ovladače vaší Ethernetové karty a klepněte na Properties (Vlastnosti).
Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru.

Klepnutím na OK uložte informace o serveru.

4. Zjistěte, zda není síť přetížená.
Počkejte několik minut a pokuste se o připojení znovu.
5. Ověřte, zda jsou pro vaši kartu nainstalovány správné ovladače.
6. Zkontrolujte, zda jste správně zadali uživatelské jméno a heslo.
7. Ověřte dostupnost sítě.
Pokuste se o připojení z jiného počítače.

8. Změňte název zařízení
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
Klepněte na System (Systém) a na About (Další informace)
Klepněte na Device ID (ID zařízení)
Zadejte nový název pro zařízení
Klepněte na OK

Nainstaloval(a) jsem ovladač, avšak ovladač nebyl rozpoznán

1. Vyjměte kartu.
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC
3. Stiskněte tlačítko na dobu 1 sekundy.

Nechci, aby můj Compaq iPAQ Pocket PC tak často synchronizoval kanály AvantGo

1. Přihlašte se na svůj účet na internetových stránkách AvantGo.
Přejděte na <http://www.avantgo.com>
2. Klikněte na každý z vámi vybraných kanálů a klikněte na Properties (Vlastnosti)
3. Změňte nastavení obnovování kanálu
4. Uložte nastavení kanálu.

Nemohu nalézt klávesnici.

Klepněte na ikonu klávesnice.

Nemohu otevřít e-mail ve složce Inbox (Doručená pošta) poté, co se vrátím k používání Microsoft ActiveSync 3.5

Proveďte synchronizaci s Microsoft ActiveSync 3.5, aby se váš e-mail z Compaq iPAQ Pocket PC propojil s vaším počítačem.

Pokouším se otevřít aplikaci Inbox (Poštovní aplikaci), avšak zobrazí se chyba nebo program zamrzne.

Snižte počet e-mailových služeb, které jste vytvořili.

Chci zlepšit kvalitu zvukového záznamu

1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)
2. Klepněte na Input (Vstup)
3. Klepněte na Options (Možnosti)

4. Klepněte na rozvinovací nabídku Voice recording format (Formát záznamu zvuku) a vyberte formát s vyšší frekvencí.

5. Klepněte na OK

Když se pokouším o nahrání poznámky v kalendáři nebo v úkolech, objeví se chyba

V aplikacích Calendar (Kalendář) nebo Tasks (Úkoly) zkuste použít více komprimovaný formát nahrávání.

Nejvíce komprimovaný formát je 8 000 Hz, Mono (.7 KB/s).

Chci vymazat nahrávku v poznámce

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky).
2. Klepnutím otevřete poznámku.

3. Klepněte na ikonu klávesnice.
4. Vyberte ikonu reproduktoru.
5. Klepnutím na tlačítko backspace záznam vymažete.

Potřebuji nastavit hlasitost nahrávání

1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky)
2. Klepněte na ikonu reproduktoru. Spustí se přehrávání nahrávky.
3. Klepnutím na ikonu nastavení hlasitosti zobrazíte regulátor hlasitosti.
4. Pomocí regulátoru hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Tipy z kapitoly Plánování času

Tipy

Chci zobrazit dnešní datum

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na ikonu Go-to-Today (Přejít na dnešek) a zobrazí se aktuální datum

Nevidím všechny své schůzky

Tip: Kalendář vám umožňuje třídit schůzky podle kategorií. Pokud schůzka, kterou jste vytvořili, nespadá do vybrané kategorie, nebude zobrazena.

1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).
2. Klepněte na Tools (Nástroje)
3. Klepněte na Categories (Kategorie).
4. Klepnutím zrušíte výběr všech vybraných kategorií.
5. Klepněte na OK.

Tipy z kapitoly Používání software

Nemohu nalézt uložený dokument

Pocket Word rozpoznává a zobrazuje dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.

Nemohu nalézt uložené sešity

Pocket Excel rozpoznává a zobrazuje sešity pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), sešity v takové složce nebudou zobrazeny.

Snažil jsem se provést synchronizaci sešitu a soubor zůstává v Microsoft ActiveSync 3.5 jako nevyřešená položka.

Aplikace Pocket Excel nepodporuje všechny prvky formátování aplikace Excel; proto nemůže Microsoft ActiveSync 3.5 soubor synchronizovat.

Nemohu zobrazit mapu vytvořenou v mapovém programu na mém počítači.

Vytvořte vaši mapu ve verzi aplikace pro rok 2001.

Na disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, je dodávána aplikace Pocket Streets verze 2001. V Pocket Streets 2001 můžete zobrazovat pouze mapy, které jste vytvořili v mapové aplikaci verze 2001.

V elektronické knize jsem vytvořil(a) poznámky a nevím jak je vymazat.

1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).
2. Klepněte na Microsoft Reader.
3. Klepněte na titul.
4. Přejděte na stranu, na které se nachází vaše poznámka.
5. Klepněte a podržte pero na záložce, poznámce, na ikoně kresby, nebo na zvýrazněném textu.
6. V zobrazené nabídce klepněte na Delete (Vymazat).

Tipy z kapitoly Rozšiřující zařízení***Můj Compaq iPAQ Pocket PC nemůže rozpoznat rozšiřující zařízení***

Ujistěte se, zda jste Compaq iPAQ Pocket PC správně zasunuli do rozšiřujícího zařízení.

Tipy z kapitoly Rozšiřování funkcí pomocí karet***Nemohu vložit kartu.***

1. Ujistěte se, zda nevkládáte kartu pod nevhodným úhlem.
2. Ujistěte se, zda kartu zasouváte správným koncem (stranou s konektory) dovnitř.

Nemohu se připojit

1. Ujistěte se, zda je vaše karta řádně vložena do slotu ve vašem rozšiřujícím zařízení.
2. Nainstalujte příslušný ovladač podle pokynů výrobce.

Můj Compaq iPAQ Pocket PC nedokáže kartu rozpoznat

Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.“

1. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu Compaq iPAQ Pocket PC.
2. Tlačítko stiskněte na dobu 1 sekundy.

Oznámení Federal Communications Commission

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením, vztahujícím se na digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti nepříznivému rušení při používání v obydlených oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může působit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje záruka, že k takovému rušení u některých instalací nedojde. Pokud toto zařízení působí nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což je možno zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli odstranit rušení provedením jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než kam je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo opraváře rádií a televizních přijímačů.

Změny

FCC žádá uživatele, aby jí oznámili všechny změny nebo úpravy, provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny Compaq Computer Corporation a které by mohly mít za následek zrušení souhlasu s používáním zařízení.

Kabely

Připojení k tomuto zařízení musí být provedeno stíněnými kabely s kovovými RFI/EMI kryty konektorů, aby byla zachována shoda s pravidly a nařízeními FCC.

Prohlášení o shodě produktů označených logem FCC – pouze pro Spojené státy.

Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí vytvářet nežádoucí interference a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté interference včetně interferencí, které by mohly způsobovat nežádoucí funkci.

Pokud máte otázky týkající se vašeho výrobku, obraťte se na:

Compaq Computer Corporation

P.O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas, 77269-2000

nebo volejte 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ)

Pokud máte otázky týkající se této FCC deklarace, obraťte se na:

*Compaq Computer Corporation
P.O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas, 77269-2000
nebo volejte (281) 514-3333*

Při identifikaci tohoto produktu uveďte číslo dílu, výrobní číslo a model.

Oznámení pro Kanadu

Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů, týkajících se zařízení, způsobujících interference.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B repsecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Oznámení pro Evropské Společenství

Produkty s označením CE odpovídají ECM direktivě (ECM Directive) (89/336/EEC) a direktivě pro nízkonapěťová zařízení (Low Voltage Directive) (73/23/EEC) vydané Komisí Evropského Společenství.

Shoda s těmito direktivami znamená shodu s následujícími evropskými normami (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní standardy):

- EN55022 (CISPR 22) – elektromagnetické rušení
- EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – elektromagnetická odolnost
- EN60950 (IEC 60950) – bezpečnost produktu

Oznámení pro Japonsko

Upozornění pro baterie

UPOZORNĚNÍ: Tento počítač je vybaven interní lithium-polymerovou baterií. Aby se snížilo riziko požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, ani ji nevhazujte do vody či do ohně. Výměna by měla být prováděna pouze autorizovaným servisním střediskem Compaq a pro tento počítač by měly být používány pouze náhradní díly Compaq.

Oznámení pro leteckou dopravu

Možnost používání elektronických zařízení na palubách komerčních letadel závisí na rozhodnutí letecké společnosti.

Napájecí kabely

Pokud k vašemu iPAQ H3000 Pocket PC nebo k napájecímu adaptéru určenému pro použití s tímto zařízením nebyl dodán napájecí kabel, měli byste si pořídit napájecí kabel, schválený pro použití ve vaší zemi.

Napájecí kabely musí být dimenzovány pro produkt a pro napětí a proud uvedené na výrobním štítku zařízení. Hodnoty napětí a proudu vodiče by měly být vyšší, než hodnoty uvedené na produktu. Průřez vodiče musí být navíc větší než 0,75 mm²/18AWG a délka kabelu musí být mezi 1,5 m a 2 m. Pokud máte otázky týkající se typu napájecího kabelu, kontaktujte autorizované servisní středisko Compaq.

Napájecí kabel by měl být veden tak, aby na něj osoby nenašlapovaly a aby nemohl být skřípnut předměty, umístěnými na něm nebo proti němu. Zvláštní pozornost musí být věnována zásuvce, zástrčce a místu, ve kterém je kabel zasunut do produktu.

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko poranění osob, šoku způsobeného elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení:

Neodstraňujte zemnicí konektor napájecího kabelu. Zemnicí konektor je důležitá bezpečnostní součást.

Zasuňte zařízení do uzemněné elektrické zásuvky, která by měla být za všech okolností snadno dostupná.

Odpojte přívod energie do zařízení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.

Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabely a šňůry. Kabely uspořádejte tak, aby na něj osoby nenašlapovaly a aby se vyloučila možnost uklouznutí po kabelu.

Netahejte za šňůru nebo kabel. Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku.

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:

Nepoužívejte adaptéry prodávané pro napájení domácích spotřebičů.

Specifikace systému

Součást	Compaq iPAQ řady H3700
Procesor	StrongARM SA-1110
Paměť	32 MB SDRAM nebo více
Displej	Barevný TFT, 240x320 pixelů, 4 tisíce barev, velikost bodu 0,24 mm
Podsvícení	5 úrovní jasu, světelný senzor pro automatické nastavení úrovně jasu
Audio	Reproduktor, 3,5 mm stereo konektor pro sluchátka
Infračervený port	IrDA, přenos dat rychlostí až 115,2 kBps
Komunikace	Komunikační port, konektor pro rozšiřující zařízení
Indikátory	3 režimy upozorňování: blikající zelená LED dioda, zvuk, zpráva na obrazovce. Kontrolka nabíjení: blikající/svítící jantarová LED
Baterie	Lithium-polymer

Rozměry a hmotnosti

	Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700
Výška	130 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	16 mm
Hmotnost	181 g

Provozní prostředí

Teplota	provozní	0° až 40°C
	skladovací	-29° až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	provozní	29 až 90%
	skladovací	29 až 90%
Maximální výška (bez vyrovnávání tlaku)	provozní	4 572 m
	skladovací	12 192 m

Pravidelná péče a pokyny pro zacházení s baterií

Pravidelná péče

Pokud chcete udržet váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3700 v dobrém stavu a funkční, dodržujte tyto pokyny:

- Chraňte Compaq iPAQ Pocket PC před nadměrnou vlhkostí a před extrémními teplotami. Nevystavujte váš Compaq iPAQ Pocket PC kapalinám ani srážkám.
- Nepokládejte žádné předměty na váš Compaq iPAQ Pocket PC. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
- Pokud váš Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, ukládejte jej do ochranného pouzdra.
- Obrazovku a povrch vašeho Compaq iPAQ Pocket PC čistěte měkkým hadříkem, navlhčeným pouze vodou.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavování vašeho Compaq iPAQ Pocket PC přímému slunci nebo silnému ultrafialovému záření. Dále se vyhněte poškrábání povrchu obrazovky a narážení obrazovky proti tvrdým předmětům.
- Abyste se vyhnuli poškrábání obrazovky, používejte pouze pero Compaq iPAQ Pocket PC.

Pokyny pro práci s baterií

Vzhledem k typu baterie, použité ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC, dodržujte místní předpisy, týkající se bezpečné likvidace vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. Váš prodejce Compaq vám může poskytnout informace ohledně místních předpisů a/nebo existence programů na likvidaci baterií.

Compaq iPAQ Pocket PC by neměl být vyhazován do domovního odpadu. Aby bylo zařízení správně zlikvidováno nebo recyklováno, použijte laskavě systémy veřejného sběru, případně zařízení vraťte firmě Compaq, vašemu autorizovanému partnerovi Compaq, nebo jejich zástupcům.

V Severní Americe můžete při likvidaci Compaq iPAQ Pocket PC využít program recyklace baterií firmy Compaq. Obdržíte předplacený zpětný balíček na baterii, adresovaný na pracoviště, kde je prováděna recyklace kovů.

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození vnitřních komponent, nestříkejte kapaliny přímo na obrazovku, ani nenechávejte nadbytečnou kapalinu proniknout do vnitřku vašeho iPAQ. Použití mýdla či jiných čistících látek na obrazovku může změnit barvu jejího povrchu a obrazovku poškodit.

Rejstřík