Telefon s kapesním počítačem HTC Tytn

Průvodce: Rychlé seznámení

htc smart mobility

www.htc.com

Obsah

1. Co je součástí balení?



Síťový adaptér Synchronizační kabel USB CD Getting Started (Začínáme) Uživatelská příručka Průvodce: Rychlé seznámení Baterie Váček Telefon s kapesním počítačem Náhlavní souprava

2. Telefon s kapesním počítačem



Č.	Položka	Funkce		
1	Hardwarová klávesnice	Podrobnosti viz uživatelskou příručku.		
2	Tlačítko Zprávy	Po stisknutí se spustí program Zprávy.		
3	Oznamovací kontrolka LED 1	Tato kontrolka LED bliká modře, když je zapnutý systém Bluetooth a připravený k vysílání rádiofrekvenčního signálu; blikající zelená LED udává stav Wi-Fi. Když je aktivován systém Bluetooth i Wi-Fi současně, blikají jejich kontrolky střídavě.		
4	Oznamovací kontrolka LED 2	Tato dvojbarevná kontrolka LED svítí zeleně a oranžově při oznamování pohotovostního režimu GSM, zpráv SMS, stavu sítě GSM a stavu nabití baterie.		
5	Tlačítko INTERNET EXPLORER	Stisknutím se spustí Internet Explorer.		
6	Druhý fotoaparát	Tento fotoaparát se používá pro video-hovory.		
7	Krokovací kolečko	Na obrazovce Today (Dnes) nebo při používání aplikací slouží toto kolečko k přetáčení nahoru nebo dolů při navigaci v nabídkách nebo programových instrukcích; stisknutím kolečka bude proveden výběr. Během hovoru nebo přehrávání hudby slouží k seřízení hlasitosti zvuku. Při příjmu příchozího hovoru můžete přetočením dolů ztišit zvuková oznámení.		
8	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte zadání nebo ukončíte spuštěný program.		
9	HLASOVÝ PŘÍKAZ	Stisknutím se otevře program Hlasové vytáčení. Stisknutím a přidržením se nahraje hlasová poznámka.		
10	Otvor na kartu Micro SD	Tato zásuvka slouží k vložení paměťové karty Micro SD pro ukládání dat nebo vstupní/výstupní karty SD, např. síťové karty.		
11	Dotykový displej	Ťukáním stylusem na displej můžete psát, kreslit nebo provádět výběr.		
12	Tlačítko VIDEO HOVOR	Po zadání telefonního čísla v programu Telefon stiskněte toto tlačítko pro zahájení video-hovoru.		
13	Levá FUNKČNÍ KLÁVESA	Po stisknutí provede příkaz uvedený v označení nad tlačítkem.		
14	Pravá FUNKČNÍ KLÁVESA	Po stisknutí provede příkaz uvedený v označení nad		

		tlačítkem.
15	Tlačítko HOVOR	Stisknutím se přijme příchozí hovor nebo vytočí číslo.
16	Tlačítko START	Stisknutím se otevře nabídka Start.
17	Navigační ovládač/ENTER	Stisknutím vícesměrového ovládače nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet nabídky a programové instrukce. Středovým tlačítkem provedete výběr.
18	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte vaše zadání nebo ukončíte spuštěný program.
19	Tlačítko KONEC	Po stisknutí dojde k ukončení hovoru nebo návratu na obrazovku Today (Dnes).





Č.	Položka	Funkce
20	Konektor pro anténu automobilu	Prostřednictvím tohoto konektoru můžete připojit telefon k automobilové anténně pro lepší kvalitu příjmu.
21	Zrcátko na portréty	Když si chcete pořídit vlastní portrét, dívejte se na zadní stranu přístroje tak, aby se váš obličej odrážel v zrcátku.
22	Hlavní fotoaparát	Tento fotoaparát pořizuje statické fotografie a nahrává video-klipy. Poskytuje dva režimy snímání: Normální režim a režim Makro (detailní záběr).
23	Přepínač režimů snímání	Horní poloha: Normální režim; dolní poloha: režim Makro.
24	Blesk	Když je zapnutý, osvětluje fotografovaný objekt a umožňuje zachytit jasné fotografie nebo video-klipy i v tmavém prostředí. Rozsvítí se také při pořízení fotografie.
25	Tlačítko NAPÁJENÍ	Stisknutím zařízení dočasně vypnete. Zařízení se přepne do spánkového režimu. Chcete-li zařízení vypnout úplně, stiskněte a přidržte toto tlačítko (cca na 5 sekund). Hovory a zprávy můžete přijímat, i když je zařízení v režimu spánku. Když vypnete zařízení úplně, nebudou dostupné žádné funkce, ani telefon.
26	COMM MANAGER	Stisknutím se spustí Comm Manager (Správce příkazů).
27	Tlačítko FOTOAPARÁT	Stisknutím spustíte fotoaparát. Dalším stisknutím pořídíte fotografii nebo video-klip, v závislosti na nastavení režimu snímání.
28	Stylus	Pomocí stylusu můžete psát, kreslit nebo provádět výběr na dotykovém displeji.
29	Příchytka řemínku	Slouží k připnutí řemínku pro nošení na těle.
30	Infračervený port	Umožňuje bezdrátovou výměnu souborů nebo dat s jinými zařízeními.

31	Zámek krytu baterie	Posunutím tohoto zámku uvolníte kryt baterie.
32	Synchronizační konektor/Konektor na sluchátka	Tento konektor slouží k synchronizaci dat při připojení pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB nebo k dobití baterie přes dodaný síťový adaptér. Můžete také připojit dodanou náhlavní soupravu stereo pro konverzaci hands-free nebo poslouchání audio médií.
33	Tlačítko RESET	Chcete-li provést měkký reset zařízení, zatlačte stylusem na tlačítko RESET.
34	Mikrofon	Hovořte do mikrofonu během telefonního hovoru nebo nahrávání hlasové zprávy.

Příslušenství	Funkce
Síťový adaptér	Převádí střídavý elektrický proud na stejnosměrný pro dobíjení baterie.
Synchronizační kabel USB	Slouží k propojení tohoto zařízení s osobním počítačem a synchronizaci dat.
Stereo náhlavní souprava	Včetně regulace hlasitosti a tlačítka Odeslat/Konec. Stiskněte tlačítko Odeslat/Konec, chcete-li přijmout nebo odložit hovor; stiskněte a přidržte toto tlačítko, chcete-li ukončit hovor.

3. Příprava

Než začnete toto zařízení používat, je třeba instalovat USIM/SIM-kartu a nabít baterii. USIM/SIM-karta obsahuje vaše telefonní číslo a servisní údaje a slouží k ukládání záznamů telefonního seznamu a textových zpráv.

Instalace USIM/SIM-karty

- 1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Posuňte zámek krytu a odklopte kryt baterie. Vyjměte baterii. Nadzvedněte baterii prstem vzhůru na levé horní straně schránky na baterii.



Zámek krytu baterie

 Vložte USIM/SIM-kartu do lůžka SIM-karty zlatými kontakty dolů (zkosený roh karty by měl zapadnout do odpovídajícího tvaru v lůžku).



Zasuňte USIM/SIM-kartu do lůžka SIM-karty.

Chcete-li USIM/SIM-kartu vyjmout, přidržte ji prstem na jejím levém okraji, zatlačte stylusem do otvoru v lůžku SIM-karty, kartu jím jemně nadzvedněte a vysuňte ji ven. Při vysouvání USIM/SIM-karty ven jemně zatlačte.



Mírným zatlačením vysuňte USIM/SIM-kartu ven. Zatlačte stylusem do otvoru v lůžku SIM-karty.

- 4. Vraťte baterii na místo (viz pokyny v následující části).
- 5. Nasaďte zpět kryt baterie.

Instalace a nabití baterie

Nové baterie se dodávají částečně nabité. Než začnete toto zařízení používat, doporučujeme, abyste instalovali a nabili baterii. Chcete-li instalovat baterii, sejměte nejprve kryt baterie a poté vložte baterii dovnitř tak, že vyrovnáte obnaženou měděnou část bateriové jednotky s vystupujícím měděným vodičem nacházejícím se na pravé straně schránky baterie. Nejprve vložte dovnitř pravou stranu baterie, pak jemně zatlačte baterii na místo a nasaď z pět kryt. Některé typy baterií lépe fungují po několika cyklech plného nabití a vybití. Baterii můžete nabít dvěma způsoby:

• Prostřednictvím síťového adaptéru zapojte zařízení přímo do elektrické zásuvky.



 Pomocí synchronizačního kabelu propojte port USB osobního počítače a synchronizační konektor vašeho zařízení.



Když je zařízení vypnuté, je nabíjení indikováno nepřerušovaným oranžovým světlem na kontrolce LED.

Když je zařízení zapnuté, je nabíjení indikováno stálým oranžovým světlem na kontrolce LED a také ikonou nabíjení (¹²⁾ v pravé dolní části obrazovky Today (Dnes).

Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka LED zezelená a v pravé dolní části obrazovky Today (Dnes) se objeví ikonka plně nabité baterie (4000).

Kontrola stavu baterie

 Ťukněte na ikonku stavu baterie (I) na obrazovce Today (Dnes). Otevře se obrazovka Nastavení napájení, kde můžete vidět aktuální stav nabití baterie.

Settings	U 🎖 📢 🔤
Power	
🗑 Main battery:	Li-ion
Battery power remaining	0
	100 %
Sattory Advanced	
Manuel 1978	

Indikátor stavu baterie

Když je baterie velmi slabá, objeví se varovná zpráva. V takovém případě ihned uložte svá data prostřednictvím synchronizace s PC nebo uložte data na záložní paměťovou kartu a poté vypněte zařízení. Zařízení znovu nezapínejte, dokud jej nepřipojíte k síťové nabíječce.

Zapnutí telefonu s kapesním počítačem

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na zařízení. Když zapnete zařízení poprvé, budete požádáni o absolvování procesu kalibrace.

Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.



Tlačítko NAPÁJENÍ

4. Uskutečnění hovoru

Stejně jako u standardního mobilu můžete toto zařízení používat k uskutečňování a přijímání telefonických hovorů, vedení přehledu o hovorech a posílání SMS-zpráv. Kromě toho můžete uskutečňovat a přijímat video-hovory.

Obrazovka Phone

Z obrazovky Phone (Telefon) máte přístup k historii hovorů, rychlému vytáčení a k nastavením telefonu. Obrazovku Phone otevřete jedním z následujících způsobů:

- Ťukněte stylusem na volbu **Start > Phone** (Start > Telefon).
- Stiskněte tlačítko HOVOR na zařízení.
- Stiskněte tlačítko VIDEO HOVOR na zařízení.



Tlačítko HOVOR Tlačítko VIDEO HOVOR

Uskutečnění hlasového hovoru

 Na obrazovce Phone (Telefon) ťukněte na telefonní číslo, které chcete vytočit a dále ťukněte na tlačítko una tlačítko unabo stiskněte tlačítko HOVOR.

Uskutečnění video-hovoru

 Na obrazovce Phone (Telefon) ťukněte na telefonní číslo, které chcete vytočit a dále ťukněte na tlačítko www nebo stiskněte tlačítko VIDEO HOVOR.





Obrazovka Phone (Telefon)

Obrazovka Video Call (Video-hovor)

Poznámka: Obraz druhé strany se objeví na obrazovce asi 3 až 5 sekund po navázání spojení, v závislosti na síle signálu. Na kvalitu přenášeného obrazu může mít vliv i síla signálu.

5. Synchronizace informací programu Outlook

Pomocí aplikace Microsoft[®] ActiveSvnc[®] můžete svnchronizovat informace z vašeho zařízení s informacemi na osobním počítači, např. s aplikací Outlook. Aplikace ActiveSync je na vašem zařízení již nainstalovaná, ale je třeba ji nainstalovat na osobní počítač, pokud tam ještě není. Vložte **CD Getting Started** do CD-mechaniky osobního počítače. Podle pokynů na obrazovce průvodce instalací nainstaluite aplikaci ActiveSvnc. Po dokončení instalace připoite k zařízení synchronizační kabel a druhý konec zapoite do portu USB počítače.

Zapněte zařízení a nastavte partnerství mezi zařízením a osobním počítačem. Jakmile počítač zjistí připojení k portu USB, spustí ActiveSync Synchronization Setup Wizard (Průvodce nastavením synchronizace pomocí ActiveSync). Podle pokynů na obrazovce zvolte položky aplikace Outlook, které si přejete synchronizovat.

Synchronization Setup Wizard	×
Synchronization Options Choose the information you want to synchronize with your Pocket PC from your computer (Windows PC)	
ktomaton Type ■ E Screecte ✓ S C-Fond ✓ S Fond ✓ Tasic Street M Tasic M Tasi	I
Select an information type above and click Settings to change synchronization options for that type.]
<book next=""> Can</book>	cel

Průvodce nastavením svnchronizace (Volby synchronizace)

Požadavky PC na fungování programu ActiveSvnc 4.x

Chcete-li zařízení propojit s osobním počítačem, musí být na tomto počítači nainstalován program Microsoft[®] ActiveSync[®]. Program ActiveSync 4.x je součástí CD Getting Started (Začínáme), které je kompatibilní s následujícími operačními systémy a aplikacemi:

- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Service Pack 4
- Microsoft[®] Windows[®] Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft[®] Windows[®] Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft[®] Windows[®] Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional Service Packs 1 a 2

- Microsoft[®] Windows[®] XP Home Service Packs 1 a 2
- Microsoft[®] Windows[®] XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft[®] Windows[®] XP Media Center Edition 2005
- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition
- Microsoft[®] Outlook[®] 98, Microsoft[®] Outlook[®] 2000 a Microsoft[®] Outlook[®] XP a klienty pro
- práci s textovými zprávami a spolupráci Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft[®] Office 97, kromě aplikace Outlook
- Microsoft[®] Office 2000
- Microsoft[®] Office XP
- Microsoft[®] Office 2003
- Microsoft[®] Internet Explorer 4.01 nebo pozdější (nutné)
- Microsoft[®] Systems Management Server 2.0

6. Nastavení e-mailového účtu

Váš účet **Outlook E-mail** je připravený k použití. Chcete-li však posílat a přijímat e-mailové zprávy, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte zřízený u vašeho poskytovatele internetových služeb, nebo účet, do kterého vstupujete přes připojení pomocí serveru VPN (obvykle pracovní účet).

Nastavení e-mailového účtu

- 1. Ťukněte na volbu Start > Messaging (Start > Zprávy).
- 2. Ťukněte na volbu Menu > Tools > New Account (Nabídka > Nástroje > Nový účet).
- Zadejte svou e-mailovou adresu a ťukněte na tlačítko Next (Další). Automatická konfigurace (Auto configuration) vám pomůže stáhnout potřebná nastavení e-mailového serveru.
- 4. Po dokončení automatické konfigurace ťukněte na tlačítko Next (Další).
- Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete, aby se zobrazovalo v odesílaných e-mailech) a heslo.

😰 Outlook E-mail 🛛 🖞 📢	
E-mail Setup (1/5))
E-mail address	
Enter e-mail address:	
jay@abc.com	l
23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 • = ♦	
Table wertyuiop[]	
hiftz×cvbnm / . / ←	
Dtl áü ` \ ↓ † + ⊣	ĺ

Nastavení e-mailového účtu

Tip: Chcete-li uložit svoje heslo, abyste je nemuseli zadávat vždy znovu, zaškrtněte políčko Save password (Uložit heslo).

7. Odeslání textové zprávy

Toto zařízení je schopno posílat a přijímat e-maily, SMS a MMS, pokud je připojeno k síti. I když textové zprávy (SMS) můžete posílat pouze na mobilní telefony, zprávy MMS můžete posílat jak na čísla mobilních telefonů, tak i na e-mailové adresy.

Sestavení a odeslání textové zprávy

- Na seznamu zpráv ťukněte na volbu Menu > Switch Accounts (Nabídka > Přepnout účty a vyberte účet.
- 2. Ťukněte na volbu New (Nová).
- Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro textové zprávy jednoho nebo více příjemců. Adresy oddělujte středníkem. Chcete-li převzít adresy a telefonní čísla z Kontaktů, ťukněte na volbu To (Komu).
- 4. Napište zprávu.
- Chcete-li rychle zadat běžnou zprávu, ťukněte na volbu Menu > My Text (Nabídka > Můj text) a pak ťukněte na požadovanou zprávu.
- Chcete-li zkontrolovat pravopis, ťukněte na volbu **Menu > Spell Check** (Nabídka > Kontrola pravopisu).
- 5. Ťukněte na volbu Send (Odeslat).

19 0	utlook E-ma		Uζ	€ ok
Prom:	John_smith@ E-meil)	Rompany	.com (Ci	tlock 🔺
TO	elen_ander	scn@comp	any .cor	n -
Subject	Sales meetin	ng		
Dear El	en,			-
We nee Can yo	d to call an e u join us?	mergency	sales m	eeting. —
Junita				•
123 1	2 3 4 5	6 7 8	9 0	- = -
Tab q	wer	t y u	i 0	p []
CAPa	sdi	ghj	K I	LLL.
Shift	2 8 6 9	bnn	<u>17</u> ;	114
Ctiláü	1.171		4	† + →

Sestavení zprávy

Poznámka: Zprávy SMS a MMS lze odeslat pouze v případě, že je zařízení připojeno k síti GSM/WCDMA. E-mailové zprávy lze odeslat, jestliže je zařízení připojeno k internetu (např. prostřednictvím sítě GSM/WCDMA, připojení přes USB/Bluetooth k počítači atd.).

8. Procházení internetu

Na svém zařízení si můžete nastavit připojení k internetu nebo firemní síti a získat tak přístup na internet. Předem instalovaný prohlížeč, **Internet Explorer Mobile**, je plnohodnotný internetový prohlížeč optimalizovaný pro použití na tomto zařízení.

Použití prohlížeče Internet Explorer Mobile

- 1. Ťukněte na volbu Start > Internet Explorer (Start > Internetový prohlížeč).
- Chcete-li zobrazit nějakou webovou stránku, zadejte požadovanou adresu URL do adresového pruhu, který se objeví v horní části obrazovky. Zadáváte-li adresu, kterou jste již někdy zadávali, můžete pomocí šipky (→) vybrat webovou stránku ze seznamu adres.
- 3. Pro vstup na webovou stránku, kterou jste zadali, ťukněte na ikonu Go (Jdi) (
- 4. Chcete-li se vrátit zpět na předchozí stránku, ťukněte na tlačítko Back (Zpět).
- Chcete-li obnovit obsah zobrazené webové stránky, ťukněte na volbu Menu > Refresh (Nabídka > Obnovit).
- Chcete-li se vrátit na domovskou stránku, ťukněte na volbu Menu > Home (Nabídka > Domů).
- 7. Ťukněte na volbu Menu > Favorites (Nabídka > Oblíbené) a vyberte oblíbenou webovou stránku, kterou chcete navštívit. Chcete-li přidat oblíbený odkaz při procházení internetu, vstupte na stránku, kterou chcete přidat. Pak ťukněte na volbu Menu > Add to Favorites (Nabídka > Přidat k oblíbeným) nebo ťukněte na stránku a přidržte stylus a v zobrazené místní nabídce zvolte položku Add to Favorites.



Internet Explorer Mobile

9. Použití fotoaparátu

Díky vestavěnému fotoaparátu můžete na tomto zařízení pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy i se zvukem. Před fotografováním nebo natáčením nastavte čočku, která se nachází na zadní straně zařízení, do jednoho z následujících režimů:



Normální režim – pro fotografování v normálním rozsahu

Režim makro – pro fotografování v detailním záběru

Zapnutí fotoaparátu

- Ťukněte na volbu Start > Programs > Camera (Start > Programy > Fotoaparát).
- Ťukněte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Štart > Programy > Foto a video) a dále na ikonu Camera (Fotoaparát).
- Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT na zařízení.

Chcete-li ukončit aplikaci fotoaparát, ťukněte na ikonu **Exit** (Konec – 🛛) na obrazovce.



Obrazovka Camera (Fotoaparát)

Zachycení statického obrazu

- 1. Po spuštění aplikace fotoaparát zvolte režim snímání **Photo** pomocí šipek **I** nebo **D** v levé horní části obrazovky nebo pomocí tlačítek navigačního ovládače doleva nebo doprava.
- Pro zachycení statického obrazu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo tlačítko ENTER na navigačním ovládači.

Zachycení video-klipu

- 1. Po spuštění aplikace fotoaparát zvolte režim snímání **Video** pomocí šipek **I** nebo **D** v levé horní části obrazovky nebo pomocí tlačítek navigačního ovládače doleva nebo doprava.
- Pro nahrání video-klipu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo tlačítko ENTER na navigačním ovládači. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu stiskněte tlačítko ENTER nebo FOTOAPARÁT.

10. Použití programu Pictures & Videos

Aplikace Pictures & Videos (Foto a video) slouží ke shromažďování, organizování a třídění všech pořízených fotografií a video-klipů na vašem zařízení.

Tento program můžete použít k prohlížení, resp. přehrávání snímků, animací GIF a video-klipů. Fotografie můžete dokonce prohlížet jako prezentaci, přenášet je přes infra-port, posílat je emailem, upravovat je nebo je nastavit jako pozadí na obrazovce Today (Dnes).



Šipka dolů Ikona Média Pro zobrazení zvoleného snímku ťukněte sem

Prohlížení fotografií

- Ťukněte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a video). Při výchozím nastavení se soubory ve složce My Pictures objevují jako náhledy.
- 2. Zvolte snímek a ťukněte na volbu View (Zobrazit).

Přehrávání souborů s animacemi GIF

- Ťukněte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a video).
- Zvolte soubor s animací GIF a ťukněte na příkaz View (Zobrazit). V programu pro animace GIF se pak otevře a přehraje animace.

Přehrávání videa

- Ťukněte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a video). Při výchozím nastavení se zobrazí obsah složky My Pictures.
- Chcete-li vyhledat zaznamenané video-klipy, ťukněte na šipku dolů (→) vedle složky My Pictures a ťukněte na složku My Documents. Dále ťukněte na složku My Videos. Při výchozím nastavení se video-klipy zobrazí jako náhledy označené ikonou médií ([™]).
- Ťukněte na požadovaný náhled. Příslušný video-klip se spustí ve vestavěném přehrávači Windows Media Player.

11. Zadávání informací

Když spustíte aplikaci nebo zvolíte pole, které vyžaduje zadání textu nebo čísel, automaticky se zpřístupní Vstupní panel. Vstupní panel poskytuje přístup k různým způsobům zadání, jako jsou **Block Recognizer** (Rozpoznávač bloků), **Keyboard** (Klávesnice), **Letter Recognizer** (Rozpoznávač písma), **Symbol Pad** (Klávesnice pro symboly) a **Transcriber** (Přepisovač). Při výchozím nastavení se na panelu nabídek objeví ikona **Input Panel** (Vstupní panel), která označuje, který způsob zadání je právě zvolený. Pomocí šipky **Input Selector** (Volič zadání) (napravo od ikony vstupního panelu) otevřete seznam dostupných způsobů zadání.



Vstupní panel (klávesnice) Šipka voliče zadání Ikona vstupního panelu

Nabídka	Způsoby	zadání
---------	---------	--------

Ikona	Způsob zadání
	Obrazovková klávesnice
l	rozpoznávač dopisů nebo Rozpoznávač bloků
•	Klávesnice pro symboly
-	Přepisovač

Zobrazení nebo skrytí Vstupního panelu

Chcete-li zobrazit nebo skrýt Vstupní panel, ťukněte na ikonu Input Panel na panelu nabídek.

12. Indikátory stavu

Na obrazovce Today (Dnes) se zobrazují důležité informace, např. nadcházející schůzky a indikátory stavu. Zde je přehled některých stavových ikon, které se mohou objevit na obrazovce zařízení:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
\times	Nové e-mailové nebo textové zprávy; upozornění SMS na hlasovou poštu	▲	Roaming
Ø	Další oznámení Ťuknutím na tuto ikonu zobrazíte všechny.	tt.	Spojení je aktivní
*	Reproduktor zapnutý	۰×	Spojení není aktivní
6	Vytáčení, když není vložená žádná USIM/SIM-karta	tł	Probíhá synchronizace
<u>_</u>	Probíhá hlasový hovor	କ୍ତ	Chyba synchronizace
C ,	Hovory jsou přesměrovány	I	Funkce Wi-Fi aktivována, ale zařízení ještě není připojeno k bezdrátové síti
¢	Hovor odložen	Ŷ	Zjištěna bezdrátová síť (sítě)
J.	Zmeškaný hovor	G ∎	Probíhá připojování k bezdrátové síti (šipka se pohybuje); Připojeno k bezdrátové síti
21	Maximální síla signálu	Q .	Probíhá synchronizace přes Wi-Fi
Y	Není signál	<i>'0'</i>	Vibrační zvonění
۳ _×	Funkce telefonu jsou vypnuté a je aktivován režim Let	₹	Zvuk zapnutý
Ϋ́ι	Žádná telefonní služba	- ¶×	Zvuk vypnutý
<u>₹</u> .	Vyhledává telefonní službu		Alarm

Ikona	Popis	Ikona	Popis
U	Dostupná síť 3G UMTS	ň	Není vložena USIM/SIM-karta
Щ.,	Probíhá připojování k síti UMTS	S.	Comm Manager
lı. ⁰	Je používána síť UMTS		Baterie je plně nabitá
G	Dostupná síť GPRS (General Packet Radio Services)		Baterie je velmi slabá
G +	Probíhá připojování k síti GPRS		Baterie se dobíjí
G.	Používá se GPRS		Zařízení je zamknuté 💣 Zařízení je odemknuté

13. Přizpůsobení telefonu s kapesním počítačem

Můžete si přizpůsobit celkový dojem vašeho zařízení a nastavit datum a čas podle vaší aktuální časové zóny.

Přizpůsobení obrazovky Todav

- Ťukněte na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na kartu > Today (Dnes).
- 2. Na kartě Appearance (Vzhled) si vyberte požadovaný motiv pro pozadí obrazovky Today.
- 3. Na kartě **Items** (Položky) si vyberte položky, které chcete mít na obrazovce Today.

Přizpůsobení nabídky Start

- 1. Ťukněte na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na kartu > Menus (Nabídky).
- 2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete, aby byly zobrazeny v nabídce Start. Můžete zvolit max. sedm položek.

Nastavení data a času

- 1. Ťukněte na volbu Start > Settings > System (Start > Nastavení > Systém) a dále na kartu > Clock & Alarms (Hodiny a alarmy).
- 2. Zvolte aktuální časovou zónu a změňte datum nebo čas.





Nastavení obrazovky Todav

Nastavení obrazovky Menu

14. Zabezpečení telefonu s kapesním počítačem

Toto zařízení obsahuje dva druhy zabezpečení. USIM/SIM-kartu můžete chránit před nepovolaným přístupem pomocí kódu **PIN** (osobní identifikační číslo). Kromě toho můžete zabránit nepovolanému přístupu do jakékoliv části zařízení pomocí ochrany heslem.

Ochrana USIM/SIM-karty pomocí kódu PIN

- 1. Ťukněte na volbu Start > Phone (Start > Telefon).
- 2. Na obrazovce Phone ťukněte na kartu Menu > Options > Phone (Nabídka > Možnosti > Telefon).
- 3. Ťukněte na volbu Require PIN when phone is used (Použití telefonu vyžaduje PIN). PIN můžete kdykoli změnit, když ťuknete na volbu Change PIN (Změnit PIN).

Ochrana zařízení heslem

- Ťukněte na volbu Start > Settings > Personal > Lock (Start > Nastavení > karta Osobní > Zámek).
- Zaškrtněte políčko Prompt if device unused for (Výzva při nepoužívání po dobu) a v poli vpravo zvolte, jak dlouho musí být zařízení vypnuté, aby bylo vyžadováno heslo. V poli Password type (Typ hesla) zvolte typ hesla, který chcete použít. Zadejte heslo a potvrďte je.
- Na kartě Hint (Fráze) zadejte frázi, která vám pomůže zapamatovat si heslo, ale neumožní jiným osobám heslo uhádnout. Fráze se zobrazí po čtvrtém chybném zadání hesla.
- 4. Ťukněte na tlačítko OK. Při příštím zapnutí zařízení budete vyzváni k zadání hesla.

* 1 Juli 1	
Phone	
Sounds	
Ring type:	kng 💌
Ring tone:	Windows Default 🔹 🕨 🔳
Keypad:	Short tones 🔹
Security	
Deculos	PIN when shope is used
Require	PIN when phone is used Change PIN
Require	PIN when phone is used Change PIN
Require	PIN when phone is used Change PIN
Require	PIN when phone is used Change PIN
Require	PIN when phone is used Change PIN

Nastavení kódu PIN

Nastavení hesla

15. Další informace

Další pokyny naleznete v Uživatelské příručce, popř. se obrať te na místního prodejce těchto zařízení.