

Operační systém	Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC AKU 3		
Procesor	Samsung S3C2442 400 MHz		
Paměť	128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM		
Displej	2.8", 240 x 320, 65,536 barev, aktivní TMR TFT LCD		
Rozměry	117,5 x 59 x 19,8 mm		
Váha	165 g (s baterií)		
Komunikační část	GSM 900/1800/1900 MHz, EDGS, GPRS Class10 Bluetooth v2.0, class 2 + EDR, WiFi IEEE802.11b/g Certificated		
GPS	vestavěný SiRF Star III chipset, podpora TMC* (* v závislosti na regionu), SiRF Instant Fix (Ephemeris Extension)		
Fotoaparát	Vestavěný CMOS 2.0 MPx, až 1600 x 1200 bodů		
Rozšiřující sloty	Micro-SD slot		
Audio rozhraní	Vestavěný mikrofon a reproduktor, konektor pro externí stereo náhlavní soupravu, podpora režimu hands-free		
Datové rozhraní	USB Synchronizace, konektor pro náhlavní soupravu, kolébka s nabíječem druhé baterie		
Ergonomický design	Doteková obrazovka pro stypus nebo prst, navigační tlačítko, vypínací tlačítko, 2 tlačítka pro rychlý přístup k aplikacím, tlačítka na odeslání/ukončení, tlačítko pro nahrávání, ovládání hlasitosti, levá softwarová klávesa, pravá softwarová klávesa		
Baterie	1530 mAh Li-Polymer, nabíjecí, výměnná Čas hovoru*: 5-7 h, Pohotovostní doba*: 150~200 h, využití jako Pocket PC*: 10~15 h, využití jako GPS navigace*: 4~7 h * v závislosti na používání		
Předinstalovaný software	Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC, Microsoft® Office Outlook® Mobile (Kalendář, Kontakty, Úkoly a Pošta), Picture, Notes, Microsoft® Office Word Mobile, Microsoft® Office Excel® Mobile, Internet Explorer Mobile, ActiveSync, Kalkulačka, Hry (Solitaire, Bubble Breaker), Voice Recorder, Microsoft® Office PowerPoint® Mobile, MSN® Messenger, Microsoft® Transcriber, Windows Media® Player 10, Direct Push Technology, Microsoft Reader* (* liší se podle regionu)		
E-TEN Aplikace	Nástroje k telefonování: Phone Application*, Phone Setting, SIM Toolkit, Speed Dial, Call Filter, Wireless Modem, Wireless Manager, Dialer Skin, Add Ringtone, CSD Type, Voice Commander*, Connection Wizard, SMS Sender (* liší se podle regionu) Multimediální nástroje: Image Wizard, Image Maker, Multimedia Manager, Camera, Camcorder, FM Tuner MMS Composer* (* liší se podle regionu) Ostatní: Quick Link, Battery Meter, Zoom SMS, Bluetooth Manager, M-Desk, Scenario, Backup Utility GPS nástroje: : Satellite Data Update, Location SMS		
Obsah balení	E-TEN M700, stylus, USB synchronizační kabel, AC adaptér, náhlavní souprava, kožené pouzdro, CD s manuálem a CZ lokalizací, příručka "Začínáme", standardní baterie,		
Příslušenství (Volitelné)	USB synchronizační kabel, AC adaptér, nabíječka do auta s držákem do auta, baterie Polymer 1530mAh, Bluetooth® náhlavní souprava, kožené pouzdro		

*Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit