

E-TEN X500 Technická specifikace

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Operační systém | Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC AKU 3 |  |
| Procesor | Samsung S3C2442 400 MHz | |
| Paměť | 128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM | |
| Displej | 2.8", 240 x 320, 65,536 barev, aktivní TMR TFT LCD | |
| Rozměry | 113 x 59.5 x 15.5 mm | |
| Váha | 146 g (s baterií) | |
| Komunikační část | GSM 900/1800/1900 MHz, EDGS, GPRS Class10 Bluetooth v2.0, class 2 + EDR, WiFi IEEE802.11b/g Certificated | |
| GPS | vestavěný SiRF Star III chipset, podpora TMC* (* v závislosti na regionu), SiRF Instant Fix (Ephemeris Extension) | |
| Fotoaparát | Vestavěný CMOS 2.0 MPx, až 1600 x 1200 bodů | |
| Rozšiřující sloty | Micro-SD slot | |
| Audio rozhraní | Vestavěný mikrofon a reproduktor, konektor pro externí stereo náhlavní soupravu, podpora režimu hands-free | |
| Datové rozhraní | USB Synchronizace, konektor pro náhlavní soupravu, kolébka s nabíječem druhé baterie | |
| Ergonomický design | Doteková obrazovka pro stypus nebo prst, navigační tlačítka, vypínací tlačítko, 2 tlačítka pro rychlý přístup k aplikacím, tlačítka na odeslání/ukončení, tlačítko pro nahrávání, ovládání hlasitosti, levá softwarová klávesa, pravá softwarová klávesa | |
| Baterie | 1530 mAh Li-Polymer, nabíjecí, výměnná Čas hovoru*: 4~7 h, Pohotovostní doba*: 150~200 h, využití jako Pocket PC*: 10~15 h, využití jako GPS navigace*: 4~7 h * v závislosti na používání | |
| Předinstalovaný software | Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC, Microsoft® Office Outlook® Mobile (Kalendář, Kontakty, Úkoly a Pošta), Picture, Notes, Microsoft® Office Word Mobile, Microsoft® Office Excel® Mobile, Internet Explorer Mobile, ActiveSync, Kalkulačka, Hry (Solitaire, Bubble Breaker), Voice Recorder, Microsoft® Office PowerPoint® Mobile, MSN® Messenger, Microsoft® Transcriber, Windows Media® Player 10, Direct Push Technology, Microsoft Reader* (* liší se podle regionu) | |
| E-TEN Aplikace | <p>Nástroje k telefonování: Phone Application*, Phone Setting, SIM Toolkit, Speed Dial, Call Filter, Wireless Modem, Wireless Manager, Dialer Skin, Add Ringtone, CSD Type, Voice Commander*, Connection Wizard, SMS Sender (* liší se podle regionu)</p> <p>Multimediální nástroje: Image Wizard, Image Maker, Multimedia Manager, Camera, Camcorder, FM Tuner</p> <p>MMS Composer* (* liší se podle regionu)</p> <p>Ostatní: Quick Link, Battery Meter, Zoom SMS, Bluetooth Manager, M-Desk, Scenario, Backup Utility</p> <p>GPS nástroje: : Satellite Data Update, Location SMS</p> | |
| Obsah balení | E-TEN X500, stylus, USB synchronizační kabel, AC adaptér, náhlavní souprava, kožené pouzdro, CD s manuálem a CZ lokalizací, příručka "Začínáme", standardní baterie, | |
| Příslušenství (Volitelné) | USB synchronizační kabel, AC adaptér, nabíječka do auta s držákem do auta, baterie Polymer 1530mAh, Bluetooth® klávesnice, Bluetooth® náhlavní souprava, kožené pouzdro | |

*Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit